

揭阳防护服贴条机公司 防护服贴条机 启昌鞋机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 揭阳防护服贴条机公司 防护服贴条机 启昌鞋机 |
| 公司名称 | 东莞市昌启自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号 |
| 联系电话 | 13537129185 13537129185 |

产品详情

各种防水鞋机的操作标准

我们防水鞋机时刻洞察行业发展潮流与趋势，来挖掘，发挥自身优势力量，不断推陈出新，满足市场需求。

削边机：检查吸尘器，电源开关及皮带，更换刀时用手轻拉皮带，刀不可以碰到下面推转轮，看中底调整刀的距离朝朝on方向开机，关机朝off方向，作日常保养。

打钉机：先加入有需用的锚钉，揭阳防护服贴条机价格，检查皮带开关，电源处。固定不同size的七字形铁杆中底打钉位置，按绿色开关再用脚踩脚踏开关，按红色关机，作日常保养。

无缝压胶机五大特点介绍：

- 1、液晶显示屏，采用日本集成芯片，使本机动作更稳定，动作更灵敏，质量更可靠，所有参数都在液晶显示屏里，操作十分方便。
- 2、液晶显示屏参数密码客户可以任意修改，从而防止员工修改参数，使做出的品质更可靠。
- 3、温控表自动控制温度，操作更简单。
- 4、上压轮气缸采用超薄可调节气缸，揭阳防护服贴条机生产厂家，可对用户加工厚薄布料进行压力调节，揭阳防护服贴条机公司，防止压坏布料和压出布边有痕迹，解决了同类机器直压到底的缺陷。
- 5、发热枪供风选用自然高压鼓风机专门供及发热管之用，避免了常规用高压泵之气源的水分冲击发热内管，使之更加耐用。

压胶机是在被压物的缝口边缘压一条防水胶带。为了规范压胶机的操作使用，日常保养也是必不可少的。

操作规程：

- 1、确认空压机输入气压，防护服贴条机，调节压力4~6千克/平方厘米，工作压力为3.5千克/平方厘米。
- 2、接通电气，打开总电源开关再打开控制面板开关，踩左脚脚踏开关，上压轮是否滑动顺滑，调节燕尾槽，右面三个顶丝，气压大小调节上柱气缸上面的两个限流阀。
- 3、有无撞击声，调节上柱气缸的缓冲螺丝，直到确认上轮运行良好。
- 4、风枪摆动是否顺滑，调节风枪气缸上面的两个限流阀，风枪位置高低分别调节前板，侧板和升降板。要使枪嘴与压轮对齐，枪嘴应调节在两压轮切线之上5~8mm，距压轮3~5mm，枪嘴是否振动，则调节气缸限流阀和避震器。
- 5、调节时间制：a.用于调节上轮下压时间和上下轮滚动时间；b.用于调节剪刀剪带时间长短；c.用于调节剪刀剪带之后，自动送带的长与短；d.用于调节风枪摆进与上下轮转动的同步时间；e.用于调节风枪摆出后，下轮微退时间；f.用于调节关掉电源后风机继续向发热丝供风时间。
- 6、确保风机正常运转后才能按下电热开关，否则会烧掉发热丝，风闸是否打开，停机时应先关掉电热开关，关掉电源开关，确定风机延至少三分钟以上。

揭阳防护服贴条机公司-防护服贴条机-启昌鞋机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启昌鞋机——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇白濠第三工业区平安大道125号，联系人：吴传鹏。