

南昌不锈钢水塔 农村不锈钢水塔 昌发不锈钢罐

产品名称	南昌不锈钢水塔 农村不锈钢水塔 昌发不锈钢罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

讲述不锈钢水箱正确安装的施工方案

一、先把水泥基础上平面找平，使其在同一平面之上，过失不得逾越 $\pm 0.5\text{cm}$ 。

二、焊接槽钢：槽钢根据不锈钢水箱标准焊接好，其大小与水箱底板标准相符，槽钢焊接完好后，对角测量标准，过失为 $\pm 0.5\text{cm}$ ，并且全部焊缝要联接均匀，排缝共同。

三、设备底邦：根据水箱单板上的印号及说明，摆放、联接水箱的底板，一同在两张单板之间增加密封胶条，用 10 的螺栓联接。使底板密封健壮，螺栓加力时要一次均匀加力，每个螺栓加力3-4次，不得一次性用力过猛，否则因用力不均匀而构成裂板现象。

四、用固定角铁联接底板和槽钢，使玻璃钢水箱箱体更加健壮的固定在槽钢基础上。

五、设备各邦：根据水箱单板上的印号及说明，找出水箱邦体的各层邦号，并且预先分隔，用螺栓拼装邦体。把水箱板立好，找正，使邦板与底邦构成90度夹角，并且加密封胶条，紧固螺栓。

六、设备内拉筋：内拉筋根据水箱标准，找对拉筋的数量及长度。用拉筋板测量拉筋对丝紧固部位，画印，打眼，上对丝，紧固，使拉筋平整的与水箱箱体坚持平衡。如箱体与拉筋之间有较大过失，可通过调整螺栓紧固程度来调整过失大小，直到把过失调整到中止。

七、设备盖板：终究设备水箱顶部盖板，均匀的紧固螺栓，不得用力过大或太小。把水箱的全部紧固件调整好后，根据图纸开孔方位，开好各水管，上好法兰以便对接阀门。

八、不锈钢水箱全部设备完毕后，进行共同的检查，调整，试水不渗漏为合格

正确使用不锈钢保温箱的说明

- 1、不锈钢保温箱是作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水(消防用水)，不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体;
- 2、不锈钢保温箱在使用过程中，不要将其他重大的设备放在不锈钢保温箱的顶部，宜春不锈钢水塔，不要用硬物随意敲打，出现问题要预先通知厂家技术人员，维修焊接人员，要求是专门从事弧焊接工作的专业人员，维修时一定要把水箱里的水放掉;
- 3、维护人员每月定时观察不锈钢保温箱内、外部主件及配件的使用情况，有问题应该及时向厂家反映;
- 4、不锈钢保温箱的入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，不锈钢保温箱每年应该要定时清洗、消毒1-2次。

不锈钢保温箱的使用功能：

不锈钢保温箱是全封闭、有进水、出水、溢流、排污的功能，安装简单又方便，您只需要将不锈钢保温箱安置于房顶，接上水管即可以使用，保养十分方便。不锈钢保温箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

不锈钢水箱厂家不锈钢为什么生锈

- 1、不锈钢水箱厂家不锈钢是附着灰尘或含有其他金属元素的不同金属颗粒而沉积的。在湿空气中，附着体与不锈钢之间的冷凝液冷凝成微电池，引起电化学反应，保护膜被破坏，称为电化学腐蚀。
- 2、不锈钢表面附着有机果汁（如瓜、汤、痰等），800l不锈钢水塔价格，在存在水和氧、有机酸的情况下，长时间腐蚀有机酸在金属表面上。
- 3、不锈钢表面含有酸、碱、盐等物质（如碱性水和石灰水溅在装饰墙上）、造成局部腐蚀。
- 4、在受污染的空气中（如大气中含有大量硫化物、碳氧化物、氮氧化物）、冷凝水、形成硫酸、醋酸液点，造成化学腐蚀。

所有这些都会在不锈钢表面生锈。因此，不锈钢水塔批发，为了确保金属表面亮而不腐蚀，我们建议：

- 1、装饰不锈钢表面必须定期清洗和擦拭，农村不锈钢水塔，去除附着物，消除引起变形的外部因素。
- 2、沿海地区应使用316不锈钢，316材料可抗海水腐蚀。
- 3、市场上一些不锈钢管材的化学成分不能满足相应的标准，不到304的材料要求。因此，也会生锈。这就要求用户认真选择有信誉的不锈钢水箱厂家的产品。

南昌不锈钢水塔-农村不锈钢水塔-昌发不锈钢罐由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌发不锈钢——您值得信赖的朋友，公司地址：南昌县小蓝经济技术开发区定埠路，联系人：李经理。