

内江压路机 小型振动压路机 山东冠森机械

产品名称	内江压路机 小型振动压路机 山东冠森机械
公司名称	山东冠森机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新开发区第九工业园
联系电话	13287219678

产品详情

压路机的变速箱保养小知识

下面由冠森机械小型压路机生产厂家小编为大家讲解压路机的常规性保养：

一、变速箱保养：(1)压路机的变速箱每季至少清洗一次，清洗时，首先在热状态下，停车拧开变速箱侧端的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，起动柴油机，使变速箱低速运转2-3分钟，3吨压路机，停车放掉煤油，小型振动压路机，清洗油塞并拧到变速箱上，(注意：必须将煤油清放干净，以免润滑油与残留煤油混合而失去润滑效果)，然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。

(2)压路机要经常检查和调整变速操纵机构和换向机构的定位装置，使中小型压路机齿轮保持在适当的位置，以免引起脱档事故。要经常注意检查变速箱各密封处的渗漏情况，如果密封件损坏要及时更换。

(3)要经常检查变速箱与机架连接螺栓，必要时拧紧，勿使松动脱落。

手扶振动压路机安全驾驶知识?

下面是山东冠森机械厂家为大家总结了以下几条手扶振动压路机的安全驾驶知识，希望能帮助到大家。

1、手扶振动压路机作业时，应先起步后才能起振，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。

2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。?

3、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。

严禁手扶振动压路机在坚实的地面上进行振动。

4、碾压时、振动频率应保持一致对可调整您的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起振情况下调整振动频率。？

5、换向离合器、起振离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。？

6、上、下坡时，不得使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。

7、手扶振动压路机在高速行驶时不得接合振动。？

8、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，最后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

？

压路机由发动机、操作手柄、钢圈、液压系统四部分组成，结构紧凑，使用方便，性能优良。园林绿化，高尔夫球场路面压实。在使用压路机之前，请注意，首先要确保有人与那些停滞不前的人无关，工作时请不要在坚硬的道路上振动。

压路机碾压坡道的方法。

1、双轮压路机，保证地下一层的沥青混合料是一种干燥的工作机械，防止碾压时打滑。

2、当碾压斜坡时，驱动车轮向后，当斜坡向上时，后轮提供动力，下坡滑行本身的冲击可以通过制动来抵消。

3、上坡时，即使速度停止或加速，也必须保持稳定。

4、当斜坡上坡时，轮胎压路机重量轻，易于爬升，内江压路机，因此必须使沥青温度保持在规定的低温，并能通过振动进行压缩。

另外，小型压路机，如果要操作的斜坡很陡，用小型压路机一次解决不了，就必须用重型压路机配合完成。

山东冠森机械专业生产、销售小型压路机、座驾压路机、手扶压路机。欢迎国内外客商前来洽谈。

内江压路机-小型振动压路机-山东冠森机械(诚信商家)由山东冠森机械有限公司提供。山东冠森机械有限公司(www.zggsjx.com)为客户提供“小型压路机,小型挖掘机,平板夯”等业务，公司拥有“冠森”等品牌。专注于压实机械等行业，在山东 济宁 有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：张经理。