

快干胶热熔胶点胶加工操作的五大关键注意事项

产品名称	快干胶热熔胶点胶加工操作的五大关键注意事项
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:GOEL 型号:点胶加工 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

热熔点胶加工顾名思义就是一种用热熔胶进行点胶的机械设备，那么快干胶热熔胶点胶加工工作原理是怎样的呢？热熔胶点胶机是通过将针对产品而选择的热熔胶进行高温融化之后再去做精确快干胶热熔胶点胶加工的过程，因此热熔胶点胶机在快干胶热熔胶点胶加工的过程中具有一定的危险性，那么有哪些注意事项要特别注意的呢？

注意事项一：不要将皮肤裸露中外面

热熔胶点胶机在通电之后周围会产生热熔胶点胶机生很高的电压，因此当热熔点胶机的电源接通以后进行快干胶热熔胶点胶加工时，切勿将裸露的皮肤去接触热熔点胶机的接线处和线路板，以免高压伤人！

注意事项二：不应随意拆卸热熔点胶机的保护面板

一般情况下不能拆点胶机的保护面板，如果在特殊情况下必须需要拆卸热熔胶点胶机的保护面板，应该在电源断开后再去操作，更不要去用湿手碰触带电设备，以免发生触电的危险！

注意事项三：选择可靠的接地线很重要

在安装热熔胶点胶机的时候应选择合理的接地线，以防在雷电天气发生电击的危险，也是为了更好地保障企业安全生产！

注意事项四：务必选择一个质量好的三相空气开关

为了保障热熔点胶机电力和温度在快干胶热熔胶点胶加工时可以达到预期要求，配置一个质量好的三相空气开关很重要，可以有效地提高企业的生产效率！

注意事项五：热熔胶点胶机请远离有水的区域

为了防止发生触电，保障我们的机器安全操作，快干胶热熔胶点胶加工时请勿放置在有水的地方！