

数字电力电容器品牌 数字电力电容器 贝能电气

产品名称	数字电力电容器品牌 数字电力电容器 贝能电气
公司名称	北京贝能电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区永乐店镇永乐大街9号-1075号
联系电话	18518186566

产品详情

电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项

以下内容由贝能电气为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

(1)在正常情况下，全所停电操作时，应先断开电容器组断路器后，数字电力电容器品牌，再拉开各路出线断路器。恢复送电时应与此顺序相反。

(2)事故情况下，全所无电后，数字电力电容器厂家，必须将电容器组的断路器断开。

(3)电容器组断路器跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后，未经查明原因之前，不准更换熔丝送电。

(4)电容器组禁止带电荷合闸。电容器组再次合闸时，必须在断路器断开3min之后才可进行。

安装补偿电容器的环境要求如下：

1) 电容器应安装在无腐蚀性气体、无蒸汽，没有剧烈震动、冲击等危险的场所。电容器的防火等级不低于二级。

2) 装于户外的电容器应防止日光直接照射。

3) 电容器室的环境温度应满足制造厂家规定的要求，一般规定为40 。

4) 电容器室装设通风机时，出风口应安装在电容器组的上端。进、排风机宜在对角线位置安装。

5) 电容器室可采用天然采光，也可用人工照明，不需要装设采暖装置。

6) 高压电容器室的门应向外开。

想要了解更多智能集成电力电容器的相关内容，请及时关注贝能电气网站。

处理故障电容器应注意的安全事项

处理故障电容器应在断开电容器的断路器，拉开断路器两侧的隔离开关，并对电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后，由于部分残存电荷一时放不尽，仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好，再用接地棒多次对电容器放电，直至无放电火花及放电声为止，然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等，因此有部分电荷可能未放尽，所以检修人员在接触故障电容器之前，还应戴上绝缘手套，数字电力电容器，先用短路线将故障电容器两极短接，然后方动手拆卸和更换。

对于双星形接线的电容器组的中性线上，以及多个电容器的串接线上，还应单独进行放电。

电容器在变电所各种设备中属于可靠性比较薄弱的电器，它比同级电压的其他设备的绝缘较为薄弱，内部元件发热较多，而散热情况又欠佳，内部故障机会较多，数字电力电容器价格，制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大，所以运行中极易着火。因此，对电力电容器的运行应尽可能地创造良好的低温和通风条件。

期望大家在选购智能集成电力电容器时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多智能集成电力电容器的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话!!!

数字电力电容器品牌-数字电力电容器-贝能电气(查看)由北京贝能电气设备有限公司提供。“无功补偿、智能一体电容、电容器、电抗器、APF、SVG”就选北京贝能电气设备有限公司(www.bjbndq.com)，公司位于：北京市通州区永乐店镇永乐大街9号-1075号，多年来，贝能电气坚持为客户提供好的服务，联系人：贺春。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝能电气期待成为您的长期合作伙伴！