

马路开槽机型号 马路开槽机 翔工机械

产品名称	马路开槽机型号 马路开槽机 翔工机械
公司名称	山东翔工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区柳行街道办事处天一新型材料工业园
联系电话	13287200070

产品详情

路面开槽机安装时的注意事项

购买的路面开槽机使用前需要先将设备安装好，才能保证后续作业的正常进行。在这里，翔工小编告诉大家几个路面开槽机安装时的注意事项，希望对大家有所帮助！

- 1、设备放置在平整的工作地面上，调整地脚螺丝将工作台平面调至水平。
- 2、压纸板皮带位置及压力的调整：起沟一条槽要2条皮带同时压住（带距4cm左右），公路养护马路开槽机，调整皮带轮，供应马路开槽机设备厂家，调整设备前段的所需压轮的压力使之紧张适度即可。
- 3、刀槽间距及刀尖与滚筒间隙的调整：将已磨的2只刀片安装在小刀座上，用小压板压紧且与刀杆组装在一起使用；将装有刀片的刀杆安装在移动刀座上用内六角螺栓，先不要拧紧，左右调整刀座使之在横梁上横向移动至所需的位置再调整刀杆下的内六角螺丝使刀杆上下移动。

.开槽前需定好开槽线，然后将水电线槽沥青路面开槽机前滚轮上的视向线对准开槽线确定下手的具体位置。

.将开关反自锁按钮向下压，然后将后手柄向前推动电源开关机器将其启动。

.双手分别握住前手柄与后手柄，检查墙面沥青路面开槽机开关反自锁按钮工作是否正常。果说电源开关在没有被按下的情况之下，沥青路面开槽机可以自由启动，那么立刻停止使用。

4、在电机启动之前，刀具不应同墙壁接触，要将前导向滚轮为支撑点贴住墙壁，马路开槽机，后导向轮空，悬空的距离不应同墙壁接触，要将前导向滚轮为支撑点贴住墙壁，后导向滚轮悬空。悬空的距离不能让（蜂窝轮齿刀）接触到墙壁的状态下才能开启机器，并且将后手柄慢慢向下压，直到刀具切割深度时才开始向前开槽。

5、保持双手的平稳，根据开槽线使沥青路面开槽机的后轮慢慢接近墙壁，直到刀具到达高速运转的声音之时，将后滚轮与墙壁贴死，进行开槽。

6、在开槽过程中，要尽量以平稳的速度将墙壁沥青路面开槽机向前移动。

7、完成开槽工作以后，注意关闭沥青路面开槽机的开关，等到刀具部位冷却降温，才可用手触碰。而且，马上把沥青路面开槽机放回原来的位置，不要随处丢放。

我们的产品质量承诺

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

山东翔工机械有限公司一直秉承“信誉是生命，顾客之上”的原则来回馈广大客户。

我们坚持以质量求生存，以信誉求发展，公司的发展是和客户的支持和信赖分不开的，在以后的日子里，我们会竭尽全力，为客户某利益。

开槽机主要用于公路、市政通路、机场跑道、乡村公路、小区厂区道路等开槽使用。

该设备以qi油压缩机为动力，工作速度快、灌缝均匀、缝槽填料密度高使用灵活方便、适用于各种宽度、深度的地面缝槽灌缝施工。50公斤以下各种桶装胶料可整体放入，打开料盖，旋紧仓盖，马路开槽机型号，起动空压机10分钟内即可开始灌注。在8公斤压力范围内可任意调节使用。根据缝隙大小，每分钟可注2~3米。该灌缝机不仅用于高寒地区灌缝，而且还可用于常温式灌缝。

马路开槽机型号-马路开槽机-翔工机械(查看)由山东翔工机械有限公司提供。山东翔工机械有限公司(www.xgjx.cn)是一家从事“小型压路机,二次结构浇筑泵,灌缝机,开槽机,井盖切割机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“翔工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使翔工机械在路面机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.sdxgjzb.com)还是从事浇筑泵，混凝土浇筑泵，二次结构构造柱浇筑泵的厂家，欢迎来电咨询。