

日光温室大棚 安装塑料薄膜

产品名称	日光温室大棚 安装塑料薄膜
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

日光温室 安装薄膜

日光温室 安装薄膜

温室膜在植物生产和发育中起着重要的作用，为植物提供了必要的温湿度环境。温室农膜作为温室膜的主要覆盖材料之一，具有较高的透光率、保暖性和抗滴水性能。

现代农业生产离不开温室膜，它是对日光的合理分析，使作物能够得到合理的光照需求。正确安装温室薄膜是非常重要的。

温室膜在植物生产和发育中起着重要的作用，为植物提供了必要的温湿度环境。温室农膜作为温室膜的主要覆盖材料之一，具有较高的透光率、保暖性和抗滴水性能。为保证农膜功能的充分发挥，在农膜的

安装和使用中应注意以下五个问题：

1.温室薄膜在安装和使用前必须存放在遮阳和干燥的地方，而不是在阳光和雨水中。如果在冬季安装，则在安装前应将农膜放置在室温下(2-3)，以防止温室膜的加速老化。

2.在温室膜温室结构中，温室的主要骨架必须是热镀锌结构，所有连接器和标准件不得使用脏的、生锈的部件。同时，避免使用暴露的锐角，以防止温室膜撕裂。

3.农膜安装时应拧紧、压平，以免影响使用效果。温室膜一般具有透光、保温、滴灌、防尘等功能。但是，如果安装不当，不仅不能发挥其应有的功能，而且会严重影响其使用寿命。温室膜的安装应注意正反两面，棚膜一般会在正面和背面标明。

4.不应在温度过高时安装薄膜，因为薄膜因热而膨胀，当温度降低时，薄膜会收缩，导致破裂和撕裂。在发生断裂时，应使用专用胶带进行修补，以免影响农膜的功能效果。

5.棚的塑料薄膜应从顶部沿棚的横向放置，两层的第二层应至少在20厘米以下层层。这样，所有的棚膜都要铺好，棚膜的两端要用木板钉在墙上。