

超声波压花机 昌启超声波压花机 二手超声波压花机

产品名称	超声波压花机 昌启超声波压花机 二手超声波压花机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

超声波压花机应用范围汽车篷布，车罩椅套，箱包手袋，鞋类鞋材，服装棉衣，童装风褸，二手超声波压花机，枕头被套，床垫床罩，靠垫抱枕，桌垫台布，窗帘浴帘，防寒手套，婴儿垫防湿尿垫，家饰用品，衣橱，收纳储物，帐篷衣柜，洗衣机盖套，妈咪袋，奶瓶保温桶袋，电热毯，化妆包，西服套，床下柜，桑拿套罩，鞋挂袋收纳盒袋，PVC水池底等。

2.超声波压花机发振箱功能说明：

1)振幅显示器：

其功能是指超声波振子和钢模之间的谐振是否合适。旋转音波调整旋钮，能使读数变化。一般调整到50以下。

2)电流表：

指示超声波的工作电流。空载时表示焊头与系统谐振的状态，一般正常为0.4~0.6A，依输出功率的大小而异，负载时，因压着面积和花轮和复杂、大小而定，通常由1.0~2.5A。

3)功率输出：

调整输出功率大小，调到不同的文件位，电流表读数会有变化。

4)上模速度：

调整花轮转速高低。数字越大转速加快，速度越快；反之速度降低。

5)下模速度：

调整超声波钢模转速高低。数位越大转速加快；反之速度降低。

6)手动/自动开关：

打到自动档位，花轮和钢模自动运转;打到手动开关，花轮和钢模的运转是由右脚脚踏板控制的，踏下脚踏板花轮和钢模开始工作，松开脚踏板花轮和钢模即停止运转。

7)超载指示：

红色指示灯亮，表示设备超载。此时应该立即停机，检查原因待故障排除后，超声波压花机，方可继续工作。

8)音波调整：

调整超声波振动子和钢模之间的谐振状态。顺时针或逆时针转动旋钮，振幅表读数会改变，前已有述，口罩自动超声波压花机，正常读数一般在50以内。

9)音波测试：

功能是测试超声波是否正常。按下音波测试开关1~2秒钟，看超载指示灯是否亮，振幅表、电流表读数是否在正常范围内。

10)电源开关：

控制整机电源。开关自带红色指示灯，超声波压花机压口罩边视频，打开时红色灯亮。

超声波压花什么本机特点：

- 1.内置电脑芯片，多路超声保护系统，确保主机安全稳定运行；
- 2.功率输出，具有大中档功率可调，适应不同材质、厚度的焊切要求；
- 3.自动追频系统及超声软启动技术的应用，使本机性能达到国际水平；
- 4.花模样式多样，可根据客户需要提供设计；
- 5.运行速度为普通缝纫机的四倍，操作简单。

应用实例

适合制作花边服饰、缎带、装饰产品、手帕、台布、窗帘、床罩、枕套、被套、帐篷、雨衣、，
一次性手术衣帽、无纺布口罩、编织袋上口缝合，缝合以及非织造布袋等。

超声波压花机-昌启超声波压花机-二手超声波压花机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司 (www.qcfsxj.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！