

# 活塞式空压机厂 东营活塞式空压机 天津北汉钟机械设备

产品名称	活塞式空压机厂 东营活塞式空压机 天津北汉钟机械设备
公司名称	天津市北汉钟机械设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区芥园道明华里
联系电话	13920518284

## 产品详情

### 空气压缩机安全事故预防措施

空气压缩机在极端情况下能通过皮肤创口或身体开放组织进入血流。在医学上，血流里的气泡就如一样，形成危险的血流阻断。

把灰尘和杂质吹到空气中，也会导致空气污染和呼吸系统伤害。

### 空气压缩机安全事故预防措施

使用前检查软管与接头是否正确连接，活塞式空压机厂家，经常检查气管，发现损害立即修理或者更换，不要用扭结气管的方法来断气，一定要知道工作场所的空气阀门所在。

软管不要放置于可能引起绊倒伤害的地方，如果要跨越通道，河北活塞式空压机，要将气管挂于高处或者确保它有安全措施。

空压机系统零部件要定期检查。

不要用气管对着人，随时注意身边人员不要处在高压气流之下。

穿戴适当防护用品，频繁使用空气压缩机时，要戴防护眼镜。

湿空气在等压力下冷却，使空气里原来所含未饱和水蒸汽变成饱和水

单位 （摄氏度）

湿空气在等压力下冷却，使空气里原来所含未饱和水蒸汽变成饱和水蒸汽的温度，或者说，当空气的温度降低到某一温度时，空气里原来所含未饱和水蒸汽就达到了饱和状态（即水蒸汽开始液化，活塞式空压机厂，有液体凝结出来），此温度就是该气体的温度。

压力，是指有一定压力的气体冷却到某一温度，其所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出，此温度就是该气体的压力。

大气，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出的温度，在空压机行业中，表示的是气体的干燥程度。

停机注意事项：

- 1、首先按下OFF键，东营活塞式空压机，10~15秒钟后智能控制器按预编程序停车。电动机才会停止。避免空压机重负荷下直接停机；
- 2、必要时，按下急停开关（红色按键），切断主控器和接触器电源。
- 3、空压机停机后，不能马上启动，需等1~2分钟左右，等系统将内部压力自动排空，以防重负荷启动损坏电机。
- 4、空压机在调试后，根据实际情况将压力和其它参数调好，设为全自动控制模式。一般情况下，用户不必自行调整。

活塞式空压机厂-东营活塞式空压机-天津北汉钟机械设备由天津市北汉钟机械设备销售有限公司提供。天津市北汉钟机械设备销售有限公司（[www.beihezong.com](http://www.beihezong.com)）是天津天津市,压缩、分离设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北汉钟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北汉钟更加美好的未来。