

养殖场粪便清洁车 省油低耗清粪车厂家批发

产品名称	养殖场粪便清洁车 省油低耗清粪车厂家批发
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-QFC 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

清粪车是很多养殖用户需要用到的机器，但是对于很多初来乍到者并不是很清楚如何购买一辆耐用的清粪车，在这里我们为大家提出一点小小的建议。

先就是注意他的性能，在购买的时候一般商家都会让您亲自上去体验，看该车的震感，以及各方面的问题，这样您在体验的时候便能够知道清粪车的整体性能如何；再者就是要看清粪车的价格，一般来说价格贵一点的在车的整体上就会更具有优势，耐用时间长，质量更好一点，注意了以上的事项，相信您在购买的时候能够更加顺心。

操作方法

作业前，应先清理模具上的各种杂物，擦净液压机杆上任何污物。液压机安装模具必须在断电情况下进行，禁止碰撞启动按钮、手柄和用脚踏在脚踏开关上。装好上下模具对中，调整好模具间隙，不允许单边偏离中心，确认固定好后模具再试压。液压机工作前首先启动设备空转5分钟，同时检查油箱油位是否

足够、油泵声响是否正常、液压单元及管道、接头、活塞是否有泄露现象。深圳油压机 TM 系列引开动设备试压，检查压力是否达到工作压力，设备动作是否正常可靠，有无泄露现象。调整工作压力，但不应超过设备额定压力的 90%，试压一件工件，检验合格后再生产。对于不同的液压机型材及工件，压装、校正时，应随时调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间，并保证不损坏模具和工件。机体压板上下滑动时，严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。严禁在施压同时，对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。液压机压机周边不得抽烟、焊割、动火，不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。液压机工作完毕，应切断电源、将压机液压杆擦拭干净，加好润滑油，将模具、工件清理干净，摆放整齐。