

# 龙门吊出租公司 龙门吊出租 良元吊装桥梁安装工程

产品名称	龙门吊出租公司 龙门吊出租 良元吊装桥梁安装工程
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

## 产品详情

### 龙门吊租赁价格

### 龙门吊安装技术措施

#### 1.安装步骤

##### 1.3支腿的安装

- (1)按编号将四个支腿分别放置在大车行走机构上，龙门吊出租公司，通过螺栓与大车行走机构纵梁连接。然后分别用风绳将四个支腿拉住，防止其倾倒。
- (2)通过风绳用导链调整支腿的垂直度，使其支腿中心线与水平面垂直。
- (3)检查、调整两支腿顶面安装中心部位跨距，必须与主梁安装部位跨距相符合。

### 龙门吊租赁——四川良元吊装

#### 龙门吊维护保养——车轮

定期检查轮缘和踏面，当轮缘部分的磨损或崩裂达到10%厚度时应更换新轮。

当踏面上两主动轮直径相差超过 $D/600$ ，或踏面上出现严重的伤痕时应重新车光。

## 龙门吊维护保养——制动器

每班应检查一次。

制动器应动作准确，销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮，龙门吊出租公司，松闸时闸瓦间隙应相等。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，专业从事桥梁建设安装运输与拆除，架桥机租赁，龙门吊租赁，龙门吊出租，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

## 安全无小事！吊车桥门式起重机的安全-结构部分安全要求

安全无小事，责任重如泰山！

拘小节，成大事者！

### 结构部分安全要求

龙门吊司机室的高与最低位置，应提供正常的和紧急的限位开关，且有独立的开关和操作系统。紧急限位开关应能直接切断主动力线路并触发声响警告信号。

一旦司机室撞到障碍物或一个悬吊装置呈松弛状态，起重机所有运动应自动停止，使起重机重新工作的装置应是非自动复位式的。

如果司机室的移动速度大于40m/min，龙门吊出租公司，必须提供能迅速降低速度的装置，使缓冲器不会在大于40m/min的速度下被撞击。如果冲击速度大于20m/min，应设置能吸收能量的缓冲器。

司机室应设有同起重机电源无关的呼救信号系统，必要时还应提供如绳梯或其他逃逸装置等紧急下落装置。这些装置要始终放在司机室里，并能保证随时可方便启用。

用户应保证在货物堆到高高度时，离升高工作位置的司机室底部的安全净空不得小于0.5m。

对于有可以升降的司机室的起重机只有当司机室处在高工作位置时，才能从地面遥控起重机。

龙门吊出租公司-龙门吊出租-良元吊装桥梁安装工程(查看)由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。“桥梁架设,架桥机租赁,龙门吊租赁,运梁车租赁”就选四川良元吊装安装工程有限责任公司(www.lydzgc.com)，公司位于：联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号，多年来，良元吊装坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。良元吊装期待成为您的长期合作伙伴！