

# 河源筛砂机 筛砂机厂家 涌润机械

产品名称	河源筛砂机 筛砂机厂家 涌润机械
公司名称	邢台涌润机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇孙家庄村
联系电话	15003290066

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台涌润机械制造有限公司

移动式振动筛式，传动由电机、减速机、角带、运送带托轴组成，（齿轮或链条轮）转筛电机、减速机、主轴网架组成。如突然停电，应及时封闭送料，转筛运送电源，并将运送带砂整理至少二分之一，避免负载发动损坏设备。保养与调理筛砂机工作环境欠好，应及时定时进行保护保养以确保设备正常工作。

开机前查看减速机油位是否符合要求，缺乏时应补足，平常每周查看一次，关于显露轴承、轴套、十字轴每班（8小时）加油（润滑脂）一次，每天对角带松紧状况进行查看并做调整，发现断线，开胶应及时替换。

### 筛砂机的保养

邢台涌润机械制造有限公司为您介绍：

筛砂机工作环境不好，应及时定期进行维护保养以保证设备正常运转。

开机前检查减速机油位是否符合要求，不足时应补足，平时每周检查一次，对于外露轴承、轴套、十字轴每班（8小时）加油（润滑脂）一次，每天对角带松紧情况进行检查并做调整，发现断线，开胶应及时更换。（应记下各角带型号规格，储备备件以便应急）。

角带输送带为橡胶产品，筛沙机厂家，使用几天会伸长产生松动达不到转动功率，河源筛沙机，应及时检查调整松紧程度。

输送机带发生走偏时应及时调整到中间位置，筛沙机图片，输送带主梁两端均有两个调节螺栓。调节时先松开轴承合螺栓，再向右向旋动螺母即可达到调节目的，两侧螺杆应调节相同尺寸，否则会跑偏。

如发现输送带跑偏，松开偏侧轴承合螺栓，并右旋主梁偏侧螺母使头轮向外移动，便可达到校正目的。向右偏调紧右侧，向左偏调紧左侧。

邢台涌润机械制造有限公司为您介绍：

1、筛机运至工作场地，将四柱下平整并夯实，垫上枕木，筛沙机型号，然后把行走轮下砂土铲除使四立柱着力。筛砂机应左右处于水平状态（前后可略有水平也可），检验水平以底梁为准。

2、在使用（工作）前应对设备进行空载运转（可单向试验再总体运行）对问题处进行调整，确认无误方可投入使用。设备工作时应先启动输送带，再启动转筛，后启动给料。停机时先停给料、再停转筛，等输送带无料时再停输送。如突然停电，应及时关闭送料，转筛输送电源，并将输送带砂清理至少二分，以免负载启动损坏设备。

筛沙机是适用于大型搅拌站、建筑工地、沙场、煤场的沙石分离设备。

筛沙机按动力系统分为 电动筛沙机和柴油筛沙机。

按上料的多少分为 16-20铲筛沙机、30铲筛沙机和50铲筛沙机。

筛沙机（筛沙船）的组成部分：电机或柴油机、减速机、传送带、机架、料斗、转筛、传送杆。

河源筛沙机-筛沙机厂家-涌润机械(推荐商家)由邢台涌润机械制造有限公司提供。“移动破碎机,筛沙机,洗沙机,脱水筛,鄂式移动破碎机”就选邢台涌润机械制造有限公司（[www.xtyr88.com](http://www.xtyr88.com)），公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇孙家庄村，多年来，涌润机械坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。涌润机械期待成为您的长期合作伙伴！