

# 惠州发电机出租

产品名称	惠州发电机出租
公司名称	东莞市亿云电力设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区柏锋路99号一楼C铺
联系电话	13922514971

## 产品详情

惠州发电机出租 惠州发电机出租公司 惠州哪里有发电机出租 惠州租发电机/电缆线  
惠州柴油发电机出租 惠州电力租赁

主营产品：30 ~ 1500KW陆用柴油发电机组，各种防雨型、静音型、自动化等特种柴油发电机组以及进口系列柴油发电机组，满足不同客户的电力需求，还可根据用户特殊需求定制专用发电机组。可广泛用于医院、学校、加油站、养殖、建路建桥、工程施工等各种场所。

公司提供柴油发电机的租赁服务，欢迎各位客户的选购。以下是柴油发电机的特点

柴油发电机是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。

可用于各种家庭、办公室、大中小型企业日常发电以及应急发电。

亿云电力租赁有限公司对广大客户提供20kw、30kw、50kw、70kw、90kw、100kw、160kw、200kw、230kw、280kw、300kw、360kw、400kw、450kw、500kw、600kw、640kw、730kw、800kw、900kw、1000kw、1200kw、1300kw、1500kw、1600kw型号的柴油发电机租赁服务。

安全用电是我们的承诺，我们将完全按照柴油发电机安全用电准则进行操作，以确保用户的用电安全。

### 技术措施

施工现场供电采用TN-S接零保护系统，保护零线应与工作零线分开单独使用，杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地，接地电阻不大于 $10\Omega$ 。PE线不能加设开关及熔断器，所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接，不能一部分接零，一部分接地。

施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1s。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。

配电箱实行一机一闸，并应有过载、短路、及断路保护功能。

配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统，箱门应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。

地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。

电动建筑机械和手持电动工具使用需符合JCJ46-88第八章的有关要求。对分类用电人员进行安全基本知识培训，并做好安全技术交底。

电气设备，配电系统要定期检查，做好记录。线路检修时，实行工作票制，由专业电工检修设专人统一组织，统一指挥。

## 组织措施

建立安全检查制度。包括内容：接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等，用电设备是否安全可行并做好检测记录。建立临时用电施工组织设计的编制，审批验收制度。

建立技术交底，履行交底人与交被交底人的签字手续，写明交底日期。建立维修制度，做好维修工作日志，内容应详细，记载时间、内容及处结果，并有维修人员及验收人员签字。

建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。建立安全用电责任制，落实到人。持证上岗，禁止非电工无证上岗。

进行专业培训，提高电气工作人员的技术职责。

在客户租赁发电机时应先告知：所需发电机功率大小，发电机为常用还是备用，所需电缆线的长度，是否需要柴油，以便我们为客户制定和执行方案。亿云电力租赁有限公司期待与各位新老客户展开合作。

## 柴油机的首次使用准备

### 1)、加注机油

出厂的柴油机一般不加机油,请从图示位置加入机油。加机油前先抽出机油标尺,再将机油加入,插入机油标尺检查油面位置,3分钟后再观察一次油面位置。加油量:应在保证润滑系统充满润滑油情况下,油底壳内的润滑油平面应达到机油标尺标记的上、下限之间。

注意:机油必须经过沉淀和滤清后方可注入柴油机内,也要加注机油,油池内润滑油平面应达到喷油泵机油标尺标记的上、下限之间。

### 2)、加注柴油

用户可根据本地区的环境温度来分别选用夏季、冬季对应的柴油,柴油油管的接头位置见图。柴油在注入柴油机前,必须静置沉淀72小时以上,然后加入上层不含水和杂质的清洁柴油。

### 3)、加注冷却液

拧开加注口盖,打开放水阀;加注冷却液至加注口的标记处;注意从放水阀流出冷却液后,关闭放水阀;拧紧加注口盖。

4)柴油机起动前的其它准备工作；检查固定柴油机的各联接处是否可靠,操纵手柄(如油门、停车手柄等)是否能灵活动作。转动曲轴数转,检查各运动件是否灵活,有无阻碍。检查油底壳及喷油泵内的机油油面是否在规定油面刻线位置。检查水散热器(水箱)是否已加满冷却水,各水管接头有无漏水现象。检查燃油箱内燃油是否充足,油路是否畅通,各油管接头有无漏油现象,并检查油箱阀门是否打开。检查蓄电池充电是否充足。电器设备各连接是否可靠。检查柴油机各附件联接是否可靠。(喷油泵、输油泵、柴油滤清器、水泵、风扇、充电发电机及撑架、风扇V带、起动电机、机油滤清器、水散热器等)检查空气滤清器、进气橡胶管、进气管之间联接是否可靠的密封。检查功率输出端的离合器是否脱开。

在发动机基本保修和主要部件的延长保修期间

— 物主应按照适用的重庆康明斯使用和保养手册中的规定对发动机进行使用和保养。物主也应负责提供按建议进行保养的证据。

— 在保修期间,物主必须将发生的任何可保修故障通知重庆康明斯的分销商,特约经销商或者其他重庆康明斯认可的维修站,并将发动机提供给上述机构进行修理。修理站名单已列入重庆康明斯销售和服务手册中。

— 物主应负责因可保修故障引起的通讯费用、伙食、住宿及类似的费用。

— 物主应负责因可保修故障产生的非发动机修理费用、停工损失、货物损失、罚款、全部适用税金、全部上午费用和其他损失。

柴油发动机性能

特征:四冲程直喷柴油机发动机

结构

- 1、曲轴为合金结构,全支承、轴颈及圆角淬火。
- 2、合金铸铁带可更换的湿式缸套。
- 3、共晶硅合金活塞,第一道环槽镶磨圈,机油冷却。

进气系统:具有水冷中冷器的废气涡轮增压器。

润滑系统:采用变流量机油泵,优化进入发动机的机油量

冷却系统:采用内置齿轮离心水泵强制水冷,冷却效果。