

果洛小型压路机 手扶小型压路机 山东冠森机械

产品名称	果洛小型压路机 手扶小型压路机 山东冠森机械
公司名称	山东冠森机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新开发区第九工业园
联系电话	13287219678

产品详情

小型压路机拆卸零件需要哪些步骤？

小型压路机使用之后，要定时进行清洗和保养。定期清洗时，需要将设备的部件拆除之后再清洗，这样可以清洗得更加干净。那么，如何拆卸小型压路机零件呢？接下来由冠森机械为大家介绍小型压路机如何一步步的拆卸零件。

- 1、小型压路机要首先拆下与减震块相衔接的螺母平和垫，吊下梅花扳总成。
- 2、将减速机立放，使马达朝上，别离撤除马达固定螺栓和车架衔接坐支板固定螺栓，果洛小型压路机，拆下小型压路机马达和车架衔接坐支板。
- 3、翻转减速机，使加、放油管朝上，撤除加、放油管固定螺栓和桶油螺钉，拆下加、放油管，小型钢轮压路机，撤除梅花扳固定螺栓，拆下梅花扳。
- 4、车架衔接右支板的拆开。拆开与减震块相衔接的螺母平和垫，吊下车架衔接右支板。
- 5、先撤除小型压路机减震器支板安装螺栓，用相应的螺栓拧入减震器支板的顶丝孔中，顶出减震器支板。
- 6、冷凝器的拆开与离散。撤除冷凝器安装螺栓，从行走支承上拆下冷凝器。用扳手从冷凝器上拆开冷凝器总成，从冷凝器罐体上取下O型圈。用一字起子拆下平头螺钉及弹垫，从小型压路机冷凝盖中取出多孔板、距离套和羊毛毡。
- 7、拆开小型压路机行走支承组件、左轴承端盖等。

小型压路机停车小技巧

小型压路机分手扶式、座驾式、具有可选性，可根据施工现场选择不同类型的小型压路机，小型压路机不仅要严格按照使用说明来操作，而且在停车时也需要方法。冠森机械介绍小型压路机的停车技能，小型压路机厂家，希望能帮助到大家。

- 1、小型压路机不能停在斜坡上，手扶小型压路机，这样对后期作业的安全防护是一个很大的威胁。但是由于其他缘由或者施工的需要，不得不将小型压路机停在斜坡上，这时我们要将相应的防护措施做到位了，木桩的钉装要牢固稳定。如果在雨雪或冬季天气停放，还必须采取一定的防冻和防滑措施。
- 2、停车的位置要稳定。小型压路机运转后，我们就要考虑机器的安放问题了。这个看似简单的步骤如果操作不慎，会影响下个阶段的工作进度，有可能还会对小型压路机造成一定的损害。因此，在停车时，应选择平坦、稳定的地方，以防因其他外力或意外操作而造成安全事故。

手扶小型压路机就是双手扶持进行压实作业的压路机，要求操作便捷，轻巧，适宜于狭窄区域，大型压路机无法驶入的场合进行压实作业。手扶式小型压路机在公路、园林道路、人行道等方面的应用非常广泛，那么手扶式小型压路机有哪些优势呢？

- 1、手扶式小型压路机具有体积小、结构合理等特点，而且具有特大的水箱，增加了连续使用的时间。
- 2、手扶式小型压路机的钢轮能够防止泥土和沥青聚集，而且压的更平滑。
- 3、手扶式小型压路机是可以调节的把手，操作人员操作起来比较舒适方便。
- 4、手扶式小型压路机的维护简单，适用范围广，尤其适合靠墙和路沿石的压实。

目前国产的单钢轮手扶式小型压路机有2大类：一种是自重300公斤及以上的。此类压路机激振力在1.5-2.0吨左右，整机笨重，作业转场时需要专门配备吊车或装载机。另一种是自重200公斤及以下的。此类压路机作业转场时不需要专门配备吊车或装载机，人工可以搬运上下工具车。

果洛小型压路机-手扶小型压路机-山东冠森机械(诚信商家)由山东冠森机械有限公司提供。山东冠森机械有限公司(www.zggsjx.com)位于山东省济宁市高新开发区第九工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠森机械在压实机械中享有良好的声誉。冠森机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冠森机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。