

卧式机械水表厂商 山东慧泽水表 焦作卧式机械水表

产品名称	卧式机械水表厂商 山东慧泽水表 焦作卧式机械水表
公司名称	山东慧泽仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头柳河村
联系电话	18669966505

产品详情

如何选购水表？选择水表的型号

无论是普通水表还是智能水表我们在选购的时候都要认清水表的功能分类，和根据现场的实际情况，来选购合适的水表或者智能水表。

常见的水表型式有：指针式（用C表示）、指针数字组合式（用E表示）、半液封式（用Y表示）、全液封式（用F表示）、干式（用G表示）。按水表指示型式，一般以字轮式为好。液封型式的计数器计数数字轮或整个计数器全部用一定浓度的甘油等配制液体密封的水表，密封隔离的计数器内的清晰度不受外部水质的影响，读数清晰、抄读方便。

温馨提示做好水表防冻工作：

冬季来临，气温下降，自来水设施防冻尤为重要，卧式机械水表厂家，自来水水表、供水管道被冻，打开水龙头用不到水，给您的生活带来极大的不便，而且大量的水表、管道在一集中时段被冻，一时也难以解冻。提醒广大客户做好水表及管道的防冻工作，以免造成不必要的损失。防冻措施如下：

- 1、“穿衣戴帽”。对暴露在外的供水管道、水龙头等供水设施须用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料进行包扎。室外水表井内应填满锯末、棉絮或其他保温材料，上面罩上塑料布，并将水表箱盖盖好，可有效预防水表及闸阀冻坏。水表安装在楼道内的还要注意随手关闭楼道门。
- 2、“滴水成线”。严寒天气里，可在晚间稍稍拧开水龙头滴水成线，卧式机械水表价格，保证管内自来水流动，可有效预防管道冻堵。滴下的水可以使用合适的容器接着，以节约用水。

水表安装注意事项：

- 1、选择水表口径不仅要考虑安装地点的管道直径，还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表，以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。不能单纯以管道直径来确定水表口径。
- 2、水表安装位置应选择方便拆装和抄表的地方，并应防止曝晒和冰冻的污染。同时，卧式机械水表厂商，安装水表前应装有阀门，以便断水拆装水表。
- 3、安装时，应除去管道内的麻丝、沙石等杂物，焦作卧式机械水表，再安装水表，以防止水表损坏或发生故障。
- 4、按安装要求，度盘或铭牌上的H代表水平安装，V代表垂直安装。标度盘不得朝下或倾斜，表壳上的箭头方向应与水流方向一致。水表与上、下游直管段要同轴安装，同时直管段应保证表前10倍水表口径，表后5倍水表口径，以免计量不准。
- 5、水表安装の場合，必须考虑现场使用的水压和水温都在水表的zui大使用压力和最大使用温度之内。冷水水表如果安装在锅炉等使用热水的场所，应防止热水回流烫机芯。
- 6、水表在运输或安装过程中，应禁止扔、碰、摔砸和野蛮作业。
- 7、水表在长期使用中会出现表内生锈、结垢，管道内杂质、铁锈等杂物会堵塞水表滤水网或进入水表内影响计量。国家规定水表使用期限为6年，此时建议更换水表或对旧水表进行重新清洗、检测。

卧式机械水表厂商-山东慧泽水表-焦作卧式机械水表由山东慧泽仪表科技有限公司提供。卧式机械水表厂商-山东慧泽水表-焦作卧式机械水表是山东慧泽仪表科技有限公司（www.zhinengbiaocj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杜庆秀。