

开棉机作用 曹大海机械 开棉机

产品名称	开棉机作用 曹大海机械 开棉机
公司名称	青岛曹大海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛即墨市大信镇李家韩洼
联系电话	13583281117

产品详情

弹花机工作过程和使用方法：

毛线做被开松机的安装与调试：

1、调试刺辊与吃花杆的间距，开棉机，可用厚度为0.6~1mm，宽度不低于50mm的铁片作隔片，将铁片夹于两者之间，推紧刺辊，开棉机原理，拧紧轴承座螺栓，并取出铁片；然后用手转动刺辊观察有无冲撞声，尽量把两者间的间距调整到小限度且无冲撞声为止。

2、生产中应将排杂板调整到排净杂质的距离：距刺辊20-35mm之间（排杂板与刺辊间的距离可根据棉花等级和排杂情况进行调整）。

3、安装弹花机档位连杆时，开棉机作用，要将连杆上的连接块调到正确的位置，拨转减速机上的大皮带轮，检查档位，保证档位正确。

4、安装弹花机压花辊时，保证压花辊也尘笼表面间隙为3-8mm。

除杂简介为了在原料开松过程中除去各种杂质，在打击机件周围一般都装有由若干根尘棒组成的栅状尘格。喂给罗拉送出的须丛，受高速回轮的打击机件作用，分离出来的纤维块和杂质被投向尘格并与尘棒相撞击，纤维块被尘棒滞留，杂质则从尘棒间隙落下。然后，纤维块在打击机件的再次打击和气流作用下向前运动。不同的开松机械，尘格的弧度、尘棒根数和尘棒间的隔距也不相同，开棉机价格，主要根据原料的性质和加工要求选用。例如棉纺开松机械大多使用三角形截面尘棒，清除杂质作用较好。而毛纺开松机械中常用圆形截面的尘棒，为了避免损伤毛纤维的鳞片。

纺织废纤维开松机

资料摘要 一种纺织废纤维开松机，有至少一节开松装置，每节装置中主要包括传送带、上下喂入罗拉、
__林、尘笼、输出罗拉，所说的上喂入罗拉全用钢料制成，它的圆周面上制有许多较高的细小的“顶面”
和较低的“谷底”，所说的顶面均在同一个圆周面上，并且该顶面的展开图形是平行四边形。所说的
谷底是梯形槽。本实用新型所改进的罗拉机械强度大为提高，耐磨性能也有增强，不会扭曲变形，而且
还增加了开松效果，提高了开松质量。

开棉机作用-曹大海机械(在线咨询)-开棉机由青岛曹大海机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛
曹大海机械有限公司（www.caodahai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!