

天河发电机出租

产品名称	天河发电机出租
公司名称	东莞市亿云电力设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区柏锋路99号一楼C铺
联系电话	13922514971

产品详情

天河发电机出租 天河哪里有发电机出租 天河租发电机/电缆线 天河电力租赁公司

亿云电力设备有限公司于1996年创办，至今已在行业内发展20余年，公司地处广东东莞；拥有专业的团队，严格的制度体系。专业租赁发电机业务，提供电力服务，企业占地面积2000平方米，厂房面积1800平方米，员工150人。

目前公司具有充足的资源保障能力，业务范围遍布全国各地，多年来凭借良好的信誉和品质以及强大的生产能力，在同行业市场中享有较高的声誉。并积极着手开拓国内市场。

公司以优质的服务，高效的供电效率为客户服务，提供优质的电力供应。为您解决停电的各种困难，在有计划的发电的同时，提供高品质的服务，提供优质的电力保障。

J11系列废气涡轮增压器的拆卸

在拆卸前可将压气机壳中间壳及涡轮壳三者的相互位置做好标记,以使在装配时安装到原始位置,拆卸过程按如下步骤进行。

1)分别松开压气机壳涡轮壳与中间壳上固紧件,取下两只壳体。若两只壳体与中间壳配合较紧时,可用橡胶或木质槌沿壳体四周围轻轻敲打,取下壳体时要细心,不能使壳体在轴线方向产生倾斜,以免碰伤压气机及涡轮叶片的顶尖部分或碰毛壳体相应的内侧表面。

2)将涡轮转子轴叶轮出口处六角形凸台夹在台虎钳上,识别或做好自锁螺帽,涡轮转子轴及压气机叶轮相互位置的动平衡标记松开自锁螺母并拧下,将压气机叶轮从涡轮转子轴上轻轻拔出。若拔不出则可将附有转子的中间壳从台虎钳上取下后,倒置过来,将压气机叶轮部分浸没在装有沸水的盆内,稍待片刻后即可将叶轮从转子轴上顺利取下。

3)取出压气机叶轮后,用手托住涡轮叶轮,把附有涡轮转子轴的中间壳从台虎钳上取下置于工作台上用手轻轻压涡轮转子轴在压气机端的螺纹中心孔端面,取出涡轮转子轴。取出转子轴时应十分小心,切不可将转子

轴上螺纹碰及浮动轴承内孔表面。

4)用圆头钳取下中间壳内压气机端的孔用弹性挡圈并用两把起子取下压气机端气封板,并从中间壳上取出挡油板、压气机端推力片、隔圈,再从压气机端气封板中压出轴封,然后在手指上套上两个用细铁丝做成的圆环,取出轴封上的两个弹力密封环。

5)用起子压平推力轴承上锁片的翻边,拧下只六角螺栓后取出推力轴承及另一片推力片。

6)用尖头钳取出压气机端轴承孔中弹簧卡环后再从轴承孔中取出推力环及浮动轴承,然后仍在压气机端方向用尖头钳从轴承孔中取出该浮动轴承另一端的弹簧卡环。但要特别注意不要使弹簧卡环擦伤轴承孔的表面。

7)用尖头钳取出中间壳在涡轮端轴承孔中弹簧卡环后取出推力环,浮动轴承。然后仍在涡轮端方向用尖头钳取出设在浮动轴承另一端的弹簧卡环,但要特别注意,在取出上述两个弹簧卡环时不要擦伤轴承孔及弹性密封环座孔的表面。

天河柴油发电机出租 天河发电机出租电话 天河发电机出租公司 天河发电机租赁

J11系列废气涡轮增压器的清洗

1) 不允许用有腐蚀性的清洗液来清洗各零部件。

2)在清洗液内浸泡零部件上积碳及沉淀物使之松软,其中,中间壳回油腔内在涡轮端侧壁的较厚积碳层必须彻底铲除。

3)只能用塑料刮刀或鬃毛刷清洗,铲刮铝质和铜质零部件上的积污。

4)若用蒸气冲击清洗时应将轴颈和其它轴承表面保护起来。

5)应用压缩空气来清洁所有零部件上润滑油通道。

柴油发电机的运转简而言之,就是柴油发电机驱动发电机运转。

在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油发电机曲轴同轴安装,就可以利用柴油发电机的旋转带动发电机的转[1]

子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。