

# 自动上料拉铆机 世泽自动上料拉铆机 拉铆机

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 自动上料拉铆机 世泽自动上料拉铆机 拉铆机 |
| 公司名称 | 嘉兴世泽自动化设备科技有限公司       |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县大云镇云寺西路588号  |
| 联系电话 | 15876923626           |

## 产品详情

拉铆机接合的优点：单方向操作，无噪声；工件不容易破坏；工作轻快、便捷、卫生；省时省力、省事，且精准；强度大；

那么拉铆钉要如何选择呢？在采用拉铆接合工件之前，选用适合的拉铆钉是很关键的。拉铆钉的选择一般按照下列规则：1、按工件材料选择同材料拉铆钉；2、通常材质的接合采用铝合金圆头拉丁；3、工件表层规定平滑时采用皿头拉铆钉；4、在带有酸等腐蚀性化学物质的场所，采用不锈钢拉铆钉；5、拉铆钉的直径、长度与板厚先后采用适合的拉铆钉；6、材料的孔径大于拉铆钉的直径约为0.1mm；

铆钉枪在使用过程中都会出现各种各样的问题,当遇到问题改如何解决呢?下面是常见问题的种类与解决方法.

1、铆钉枪拉不断钉或拉很多次才能拉断;

答:油缸缺油行程变短了;爪片和推杆磨损了;卡爪套筒调的德太靠前了爪片合不拢.

解决方法:往油缸里面添加液压油;更换爪片和推杆;调整卡爪套筒到合适的位置.

2、铆钉枪拉断钉之后不退钉(卡钉);

答:导咀不配套;卡爪套筒调的太靠后了张不开.

解决方法:更换匹配的导咀;调整卡爪套筒到合适的位置之后用拉断的钉子从导咀塞入钉子会自然从后面掉出来就可以了.

3、铆钉枪按动开关没有拉钉的动作只往外排气.

答:开关O环坏了;活塞O环坏了.

解决方法:更换O环.

气动拉铆机为快速接头设计，更换枪头简单迅速，在工作间随意更换铆接尺寸所需拉铆枪头，勿需再使用扳手去费力的拆解、更换，降低了劳动强度、节约了工时。

气动拉铆机用途广泛，主要适用于各类金属板材、管材、机柜、机箱制造工业的紧固领域，取代了传统的焊接螺母，不须攻牙、焊接。弥补金属薄板、薄管焊接易熔、易脱落之弊端。使用气动铆接工具，一次到位，方便快捷，美观牢固，大大提升了工作效率，相对的降低了生产成本。