

通州维修车库门 车库门电机安装

产品名称	通州维修车库门 车库门电机安装
公司名称	北京雅各方舟自动门科技有限公司
价格	400.00/次
规格参数	
公司地址	北京至北京周边快速上门
联系电话	13522997185

产品详情

通州维修车库门 维修电动门 修理感应自动门 修理感应玻璃门公司 维修车库门故障 车库门北京安装 车库门维修费用 更换接收控制板 断电故障修复 内置电机维修开关 门头沟调节开门速度，密云区怀柔区北京维修车库门。车库门在生活中使用非常广泛，大部分都是自动车库门,或者遥控车库门。我们来介绍一下自动 车库门常见的问题，引起车库门故障的原因，和车库门常规维修方法。 车库门常见故障：1. 遥控不能正常开启车库门驱动装置。 2. 自动车库门关不紧不能完全关闭，或者自动车库门打开不完全。 3. 遥控车库门遥控失灵，必须靠的很近才可以使用。 4. 自动车库门在开启关闭过程中运行噪音过大。 5. 在车库门开启过程中，车库门体冲过行程开关。 6. 自动车库门遥控失效但是使用手动开关可以打开。

引发车库门故障的常见原因 1. 驱动装置没有接通电源，手动开关或遥控接收板断路，运行次数过多导致电机热保护 2. 行程开关位置调节不正确 3. 车库屏蔽严重，电池电力不足 4. 五金件安装不牢固，驱动装置拉杆没有位于门体中心线上。 5. 行程开关损坏或行程开关线断路 6. 遥控器未对码，遥控系统故障 车库门常见故障维修方法 1. 遥控车库门遥控不能正常开启车库门驱动装置。（车库门手动开关装置失效）车库门遥控失灵常见维修方法：检查插座、插头、手动开关、保险管熔丝,检查手动开关及遥控接收板接线,重新定位行程开关以增加行程。 2. 自动车库门关不紧不能完全关闭，或者自动车库门打开不完全。车库门开启关闭常规维修方法：重新定位行程开关以增加行程 3. 遥控车库门遥控失灵，必须靠的很近才可以使用。车库门遥控失灵常规维修方法：将天线延长至车库外部,将天线伸出驱动器外部并拉直,更换电池 4. 自动车库门在开启关闭过程中运行噪音过大。车库门运行噪音大常规维修方法：坚固五金件,调节驱动装置拉杆与门体中心线以上。 5. 在车库门开启过程中，车库门体冲过行程开关。常规维修方法：检查行程开关及行程开关 接线。 6. 自动车库门遥控失效但是使用手动开关可以打开。遥控车库门遥控失效常规维修方法按照 说明书指导完成对码操作,更换遥控器内部电池,请维修人员检查接收控制板车库是通常容易看到的区域之一，此款车库门，无论是在室外还是在家中，都能保护房屋的整体视觉美观，使原本平淡普通的车库门具有非常寻常的观赏性