

APCSURT6000UXICHUPS电源

产品名称	APCSURT6000UXICHUPS电源
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	12800.00/899
规格参数	品牌:戴克威尔 直流电压:384V 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

电池老化 及时更换电UPS过载 检查负载水平并移去不重要的负确保UPS未过载，通风口没有堵塞，室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却，然后重新启动，如失败，APCUPS电源请同厂家UPS因内部故障关
请同厂家UPS过充电保护动UPS充电器故障，请同厂家联系市电指示灯闪市电电压或频率超出UPS输入范围（开机时UPS一秒两叫，连叫八此时UPS正工作于电池模式，保存数据并关闭应用程序，确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围市电零、火线接反，UPS两分钟一重新连线使市电零火线正确连接1#故障指示灯与2#灯亮APCUPS电源，UPS长电池模式UPS或负载设备故障过检查负载水平并移去非关键性设备，重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障电池灯闪电池电压太低或未连接电检查UPS电池部分，连接好电池，若电池损坏，速更换电池1#故障灯亮、电池灯闪烁，蜂鸣器一秒一UPS部分故障充电同请同厂家联系市电正常，UPS不入市UPS输入断路器开APCUPS电源手动使断路器复位电池放电时间电池充电不保持UPS持续接通市电三小时以上，让电池重新充电UPS过检查负载水平并移去非关键性设备电池老容量下更换电池，请同经销商联系，以获得电池及其组件开机键按下UPS不能启按开机键时APCUPS电源间太按开机键持续一秒以上，启动UPSUPS没有接电池或电池电压低并带载开连接好UPS电池，若电池电压低，先行关电后再开机UPS内部发生故请同厂家联系