

# 自动化青储粉碎搅拌机 可移动TMR混料机厂家

产品名称	自动化青储粉碎搅拌机 可移动TMR混料机厂家
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-TMR 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

## 产品详情

在现在的畜牧产业当中，越来越多的操作也在向机械化转变，很多的机械给畜牧产业带来的也是不断的提高和发展，比如混合机,大型tmr混合机出售就是其中的一种设备。

使用混合机,大型tmr混合机出售搅拌的饲料，不会出现结块的现象，有些时候人力搅拌会出现的情况，在TMR搅拌机的搅拌当中都不会出现;其中蛟龙转速慢的原因，也对饲料的纤维结构不会构成损坏，保证营养能够充分的被动物所吸收，并且增强动物的食物。

精料一般是通过自动配料系统来实现的，因此数量的控制就在于配方输入时的准确性。这只有加强配料员的责任心和加强监督来实现。搅拌混合是保证混合机,大型tmr混合机出售品质的重要环节。搅拌时间根据投料的数量、日粮的结构等来确定。

搅拌时间太长会使TMR太细，导致有效纤维不足;若搅拌时间太短，原料混合不匀，所以要边加料边混合。一般在后一种料投入后搅拌3-5分钟为宜，对于长草用量较多的可以适当延长搅拌时间。

- 1、TMR先空载启动、运转通车一次，看有无异常现象和声音;
- 2、注意电动机运转是否平稳，无异常噪音，温升是否正常;
- 3、确认空载开机没问题后，按生产工艺要求加入待混合的物料，并关闭进出口阀门，启动螺带混合机;
- 4、TMR开机顺序：关闭放料阀——加料——关闭锅盖——启动低速——高速启动——根据工艺要求混料时间温度——放料;
- 5、注意检查主轴轴承，皮带等传动零件是否正常，如有异常音响及震动时应立即
- 6、TMR停止转动，对损伤的零件应及时更换修理。