

长沙混凝土输送泵租赁价格 混凝土输送泵 竹峰机械

产品名称	长沙混凝土输送泵租赁价格 混凝土输送泵 竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵的使用规范：

施工现场应设安全和预防事故装置。如：指示及警告标志、栅栏、金属挡板等，在泵机周围设置必须的工作区域（不小于1米），非操作人员未经许可不得擅入。定期更换距操作者三米内的输送管路，须紧固并用木板或金属隔板屏护；

真空表读数严禁大于0.04Mpa时作业，否则可能损坏主油泵；

电气控制箱使用、安装、接线须由专业人员进行；

混凝土输送泵料斗中的混凝土必须高于搅拌轴，避免由于吸入空气而造成混凝土喷溅；

泵送作业结束转移泵机收支腿时，先收后支腿，放下支地轮，长沙混凝土输送泵出租怎么收费，再收前支腿；

操作人员（混凝土输送泵的泵工）应按要求记录混凝土泵的工作情况。

湖南竹峰建筑机械租赁有限公司的混凝土泵的特点：

- 1.流线型外观设计，新颖美观，布置合理，结构紧凑，机罩刚性大大提高。
- 2.油泵及阀组采用世界品牌，保证拖泵高可靠性。
- 3.采用品牌电机，可靠性能保证，终身免维护。
- 4.柴油机采用品牌，性能可靠，动力强劲。

5.S管采用高合金钢整体精密铸，长沙混凝土输送泵出租厂家推荐，经过三维优化设计的弧性料斗具有容积大，不积料等特点。

6.砗缸内表面镀铬0.25-0.28mm，耐磨性大大提高。

7.采用大缸径，长行程主油缸，确保施工距离高，更远。

施工安全知识|建筑施工混凝土输送泵安全操作规程

1.开始泵送工作前，检查输送管路、管卡等，确保其联接安全可靠，所有安全预防装置不得更改或取消，每次开机泵送混凝土前，必须认真检查泵机的工作情况及输送管路的可靠性。

2.在泵机周围设置必须的工作区域，非操作人员未经许可不得入内，泵机夜间工作现场应有足够的照明，泵面周围至少有1米的工作空间，便于操作和维修。

3.在进入泵机的电源电路上必须接上漏电保护开关，才能接通电源，电气控制箱的维修、安装、接线只能由专业电工进行操作。进行维修保养间，必须关闭电动机及电源开关，释放蓄能器压力。

4.活动支腿拉出后与固定支腿用插销销住，长沙混凝土输送泵租赁价格，并且与机架连接牢靠后，方能放在坚实的地面上，机动车辆拖行混凝土泵机前，必须收回支腿，混凝土输送泵，并与机架牢固联接。

5.泵送结束后，关闭电动机及电源，并锁好电控柜的门，以免无关人员启动，泵用电源电缆必须符合功率要求。

6.按要求填写日常运转记录及加换油记录。

长沙混凝土输送泵租赁价格-混凝土输送泵-竹峰机械由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（www.ssb77.cn）是一家从事“混凝土输送泵,混泥土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“各种大小,各种品牌混凝土输送泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使竹峰机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！