

# 广安60型轮式巷道扒渣机操作说明

产品名称	广安60型轮式巷道扒渣机操作说明
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

## 产品详情

矿用轮式扒渣机货源充足 60型轮式巷道扒渣机厂家销售忠恒60折尾型刮板扒渣机是一种主要应用于采煤、巷道、隧道等施工工程的扒渣、装载机。华忠供应的这款扒渣机可以实现灵活的上下运输，是一款极其灵活方便的机器。然而，作为扒渣机械，在使用前必须要注重安全检查。下面忠恒为你介绍60折尾型轮式刮板扒渣机的检查步骤：1、检查各机械轴承的润滑情况，检查各部闸门是否灵活，位置是否适当。2、检查电动机和减速机的工作情况，电动机不得超过规定温度，倾听牙轮咬合情况、有无跳动和跑偏现象。3、检查刮板与底槽接触是否良好，有无漏煤。4、检查大小齿轮，拉板与六角轮咬合是否良好，有无跳动和跑偏现象。5、检查溜槽有无磨损、堵塞或其它不正常迹象。众所周知，扒渣机泵在工作过程中容易发生故障。而60折尾型轮式扒渣机也不例外！当扒渣机泵出现故障时，如何排查原因呢？其实主要的故障原因大致分为六种，忠恒来为你介绍一下：1、输出管路，扒渣机泵的输出管路受到的阻力太大了。2、内油，扒渣机泵内油里面含的水分多了，或者是气体多了。3、流道，管道的流道堵塞了。4、滤网，进口的滤网被堵住了。5、密封性质口环，扒渣机泵体的进口密封口环被磨损了。6、叶轮密封口环，扒渣机泵体的叶轮密封口环被磨损了。忠恒始终坚持采用优质的原材料、先进的研发制造工艺制成性价比高的60小型折尾扒渣机，其中部件扒渣机泵质量上乘、故障率低，深受广大新老客户的欢迎！矿用轮式扒渣机作为一种常用的矿用装载机，不可避免地容易出现设备零件磨损的问题。面对这种常被磨损的问题，如何延长扒渣机的使用寿命呢？具体如下：1、选购配件时根据待矿料的性能选择合适材质的配件。石料越坚硬，对矿用扒渣机设备的磨损也越严重，对输送带的磨损越严重。石料表面的硬度程度和扒渣机配件输送带的使用寿命直接相关，因此，在选购配件时，定要根据石料的硬度选择不同的输送带。2、根据矿洞的实际情况，选择不同的合适的矿用扒渣机，不能什么都刀切。矿洞里的含水量不同，地面凹凸不同，选择扒渣机的行走方式也不同，含水量大的话，要选择履带扒渣机，含水量小，地面凹凸程度大，平巷的话要选择轮胎式的扒渣机。3、配件的使用寿命还跟操作手的熟练度有关。操作熟练的操作手，般对机器比较爱护，有些小毛病的话能及时处理，而些初学者，则容易造成机器配件的损坏。