

# 壁挂式太阳能 壁挂式太阳能介质 华春新能源

产品名称	壁挂式太阳能 壁挂式太阳能介质 华春新能源
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

## 产品详情

### 壁挂式太阳能上水方法:

给壁挂式太阳能上水时，用户首先应该知道家中的壁挂式太阳能是属于安装哪种水流控制系统，不同的系统上水方法不同：

(1)如果安装的是溢流管感应，用户可以先打开无级调节阀上水功能或上水球阀，给壁挂式太阳能进行补水，如果安装在室内的溢流管有水流出时，证明水箱已经上满水，这时关闭无级调节阀上水功能或球阀即可。

(2)如果安装的是集成阀，用户应该打开上水阀，自来水通过上下水管路开始给太阳能进行补水，水满自动关闭，当我们使用水的时候关闭上水阀，壁挂式太阳能，打开用水开关或混水阀即可。

(3)如果安装有上水功能控制系统，用户先点按控制系统的上水键，电磁阀打开，给太阳能进行补水，当到达设定水位后，控制系统停止给太阳能补水。

### 壁挂式太阳能的日常使用小妙招

壁挂式太阳能是现在家庭常用的一种热水器，而为了使其能够更好的发挥它的效用，有些它的使用小妙招还是需要大家了解的。

一、晚上洗完澡后，如果热水器水箱里还有一半近70 度的热水，为了防止热散失过大(水量越少，热散失越快)，也要根据天气预报决定上水量。晴天，上满水;阴雨天，上2/3的水。

二、洗澡时，如果壁挂式太阳能里的水已经用光，而人还没有冲洗干净，这时可以上几分钟冷水，利用冷水下沉、热水上浮的原理，将真空管内的热水顶出，就能接着洗澡了。

三、冷热水调节，热水器的水温调节步骤：先打开冷水阀，适当调节冷水流量，再打开热水阀调节，直到得到所需的洗浴温度。另外，可以凭经验根据天气情况确定冷水量，注意喷头不要朝向人体，避免烫着。

四、根据天气预报决定上水量，可以获得比较满意的水温。如果晴天，壁挂式太阳能介质，可把水上满;如果阴天或多云，则上半箱水;有雨，则保留原有的水不上冷水。

壁挂式太阳能能够免费制取生活热水，人们平时只需适当地给太阳能水箱加水，就可以获得源源不断的生活热水，由此太阳能热水器受到消费者的普遍亲睐。虽然太阳能热水器的使用方法比较简单，不过太阳能热水器的上水也是门小技巧，阳台壁挂式太阳能，太阳能热水器怎么上水，来看看太阳能热水器上水时间与方法。

壁挂式太阳能上水时间:

壁挂式太阳能的上水时间，.好是选择非在高温空晒的情况下上水，.佳时段为日出前或日落后两小时上水。这是因为太阳能热水器的集热板能够迅速集热保温，因此如果是在温度高的空晒情况下给太阳能上水，由于上水的温度比较低，而太阳能温度高，就容易由于温差过大而造成故障。

在日常使用中，热水器上水后要尽量保证能够加热一个阳光日，这样长时间的日照能够大限度的保证水温，如果当晚用完水后立刻上水，很容易影响第二天早晨的水温，应过一会再加水。冬、春季晚上洗完澡后，如果热水器水箱里还有一半60~70 度的热水，当晚把水补满，防止热散失过大。

壁挂式太阳能-壁挂式太阳能介质-华春新能源(诚信商家)由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司(www.sinospringsolar.com)是从事“太阳能光热,空气能产品,空气源热泵,燃气壁挂炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹经理。