



??????????

把数字输入3作为故障复位功能，则设置P2103=r0722.3即可。