

单轴撕碎机 马鞍山川阳机械 广州撕碎机

产品名称	单轴撕碎机 马鞍山川阳机械 广州撕碎机
公司名称	马鞍山市川阳机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇长裕工业园西（注册地址）
联系电话	19155505088

产品详情

如何正确的使用撕碎机

如何正确的使用撕碎机

- 1、撕碎机使用中，单轴撕碎机，避免将非木材物料投入到机器中，例如一些铁钉、金属物等，机器所采用的是打磨锋利的刀片，刀片切削木材物料没有问题，如果进入铁钉，对于撕碎机的刀片损害力度很大，甚至出现卡机的现象。
- 2、木材破碎机的保养，对于木材破碎机完成的工作小时量来计算，即机器每完成一定累计的工作小时时候，需要对机器的部件进行技术保养。该机的使用，针对不同的使用情况与加工材料来定，撕碎机电机运转负荷变化不同，木材破碎机所承受繁重程度不同进行定期保养。
- 3、平时的使用，要根据机器设备的使用说明书来看，使您加工中更能的使用撕碎机。
- 4、撕碎机在使用中，都是采用的工业用电，双轴撕碎机，功率比较大，电机带动皮带轮的转动，皮带轮与木材破碎机刀片的传动，里面就是靠轴承，因此轴承的失效将直接导致撕碎机使用中加速损坏。

撕碎机如何保养使其寿命长

撕碎机从部件到外观都是全新改造，深圳撕碎机，并且还制造出大量储备待用，这些都是需要建立有利条件占用流动资金，废钢撕碎机，适用这类型的数量非常多，不管是容量、功率、体积及形状都是全心全意设计制造，以满足增加产量及完成工作任务的需求。现代化改造是在科学技术的更换上不断超越，更加的新颖形式重要。在旧设备的结构中不断去更换老旧，破损的设备，成为维修中的一部分，大大提高利用率，将生产过程中工艺紧密联系，在同一时间设定流水线、和自动管理同步化，既节省时间又利于生产。

撕碎机保养有道讲述：

- 1、及时检查清理，每天工作结束后，应及时清扫机器，检查各部位螺钉有无松动及齿爪、筛子等易损件的磨损情况。
- 2、加注润滑脂，的是在轴承上装配盖式油杯。一般情况下，只要每隔2小时将油杯盖旋转1/4圈，将杯内润滑脂压入轴承内即可。如是封闭式轴承，可每隔300小时加注1次润滑脂。经过长期使用，润滑脂如有变质，应将轴承清洗干净，换用新润滑脂。机器工作时，轴承升温不得超过40℃，如在正常工作条件下，轴承温度继续，则应找出原因，设法排除故障。
- 3、仔细清洗待粉碎的原料，严禁混有铜、铁、铅等金属零件及较大石块等杂物进入粉碎室内。
- 4、不要随意提高撕碎机转速，一般允许与额定转速相差为8%-10%。当撕碎机与较大动力机配套工作时，应注意控制流量，并使流量均匀，不可忽快忽慢。

首先，我们来说废钢撕碎机操作前，在操作前我们要围绕废钢撕碎机的四周进行一个巡查，对设备各个电机的线路进行检查。一切正常方可启动设备，在设备启动时的一刹那，往往有些用户会在设备没有完全启动起来的情况下就开始进行投料生产。在厂家这边是完全不允许这样操作的。正确的方法是应该在设备空转3-5分钟再可以投料生产。第二个方面就是在粉碎的过程中要对各部位的维护做到位。例如；对轴承的润滑，润滑做到位，不仅减少了轴承的磨损，又提高了生产产量，延长废钢撕碎机的寿命。单轴撕碎机-马鞍山川阳机械-广州撕碎机由马鞍山市川阳机械科技有限公司提供。马鞍山市川阳机械科技有限公司（www.masscykj.com）为客户提供“马鞍山撕碎机刀片,废钢撕碎机,塑料双轴撕碎机”等业务，公司拥有“川阳机械”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。