

芜湖时雨起重搬运 叉车出租服务 芜湖叉车出租

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 芜湖时雨起重搬运 叉车出租服务 芜湖叉车出租 |
| 公司名称 | 芜湖市时雨起重装卸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区官陡门路115号 |
| 联系电话 | 13956168752 |

产品详情

叉车工作前要检查的事项

- 1、轮胎：查看轮胎是否磨损或损坏，叉车出租公司，压力是否和轮胎类型是一致。
- 2、油液：查看机油，液压油，电池，燃油，冷却液，制动液。
- 3、座椅：查看方向盘的的松紧度和调整座位。
- 4、报警装置：查看灯光，喇叭，倒车蜂鸣器，闪烁的灯光。
- 5、容量：查看负载容量数据板装配。
- 6、受力：查看是否有任何磨损或损坏链条。
- 7、液压缸和软管：查看是否有泄漏。
- 8、叉臂(叉)：查看是否磨损，损坏，裂缝或需要修理的。
- 9、安全带：保证其是否有老化现象。
- 10、操控：查看一切踏板和操控操作是否正确。
- 11、刹车：查看一切(包含驻车制动)是否正常运作。

叉车二级保养的主要作业内容：

- (1) 更换散热器内的冷却水。
- (2) 检查蓄电池的放电量，叉车出租服务，并视需要进行充电。
- (3) 检查两起重链的松紧程度是否一致。
- (4) 检查、紧固发电机各外露部位的螺栓。
- (5) 清洗发动机油底壳、曲轴箱及油滤清器内部，更换新机油。
- (6) 检查叉车卡铁及货叉踵部有无变形、开裂等现象。
- (7) 检查、调整离合器和制动器踏板的自由行程以及车轮制动器的制动间隙。
- (8) 排放工作油箱底部的沉淀杂物和积水，清洗滤网并视情况添加新油。
- (9) 清洗燃油箱并检查燃油管路和油泵的接头有无松动、漏油现象。
- (10) 检查分电器断电触点并调整期间隙。

叉车驾驶技巧：下坡起步

在下坡道上起步，挂上变速器挡位后，应缓慢松开离合器踏板，在徐徐踩下油门踏板的同时放开手制动器。

掌握了叉车驾驶技巧后，还要根据实际需要，进行更严格的训练。总结叉车驾驶技巧，长期叉车出租，可以知道在驾驶叉车时要谨慎慢行。此外，叉车在作业时，经常在狭窄的直弯通道中行驶，芜湖叉车出租，必须考虑场地的通道宽度和叉车的转弯半径，只有正确驾驶操作，才能保证顺利安全地作业。

芜湖时雨起重搬运(图)-叉车出租服务-芜湖叉车出租由芜湖市时雨起重装卸有限公司提供。芜湖时雨起重搬运(图)-叉车出租服务-芜湖叉车出租是芜湖市时雨起重装卸有限公司(www.sydjqzxx886.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：后经理。