

螺旋千斤顶 元泰质高价低 周至千斤顶

产品名称	螺旋千斤顶 元泰质高价低 周至千斤顶
公司名称	德州市德城区元泰液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	13969247327

产品详情

我们在使用液压千斤顶前要对使用环境的进行检查：

检查1、将千斤顶放置于重物，保证顶升过程中，千斤顶出力点始终位于重物的点。

检查2、如多台千斤顶同时顶升，则要保证顶升的同步，切记不可出现顶升过程中出现偏差，导致重物倾覆。

检查3、千斤顶顶升过程和顶升到位后，都需在重物底部增加支撑，可以使用木枕或坚硬的铁块作为铺垫。切记普通液压千斤顶不可作为长期支撑使用，如若需要，可选用机械自锁式千斤顶。

大家在使用千斤顶的时候的维护与保养：

保养1、该千斤顶是一种液压油yc-n46d，32 #抗磨液压油，变压器油，也可用于10 #，但不允许使用其他品牌的油。

保养2、使用，加满油，电机为顺时针旋转，如果有必要，周至千斤顶，请打开电动机防雨盖，看是否正转，请将电机空转几次，几分钟，使空气中的放电电路。

保养3、 坦克保持油标的中心线的上方，以防泵。杂质120目滤网过滤油气中的应用。定期使用时，每两个月一次清洗滤油器，六个月清洗一次油箱，同时更换新油。

保养4、 正常工作温度为20-70 。高温冷却措施应采取停止泵油，待充分冷却使用；直接工作不允许油温太低，需要采取措施，通过加热，加热或低电压操作来提高油温。

维护1、 电机启动前，卸荷阀打开，千斤顶报价，防止电机过载。当系统换向阀的出口，更应重视对卸荷阀开启后，关闭卸荷阀正常运行的泵，然后通过换向手柄开关油的流动方向。

维护2、 千斤顶不能超载使用，螺旋千斤顶，基地和举重成垂直，千斤顶价格，并固定牢固和轴承垫（如果垂直升降不固定），以处理和使用过程中应避免剧烈振动的关节，这种产品是在没有腐蚀性的环境中工作。

维护3、 千斤顶的工作压力不应随意增加。一般的操作力不超过70MPA，由于换向和软管的连接方向不受限制，因此换向阀应使用熟悉的换向位置。压力测试

螺旋千斤顶-元泰质高价低-周至千斤顶由德州市德城区元泰液压机具厂提供。德州市德城区元泰液压机具厂（www.dzytyeya.com）位于德州开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元泰液压在液压元件中享有良好的声誉。元泰液压取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。元泰液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。