

全自动梳齿机工作原理 自动梳齿机图片及介绍

产品名称	全自动梳齿机工作原理 自动梳齿机图片及介绍
公司名称	高密瑞力特数控设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:瑞力特 型号:全自动梳齿机 产地:山东青岛
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	15169545666

产品详情

全自动梳齿机工作原理 自动梳齿机图片及介绍

全自动梳齿机 自动梳齿机工作原理 开齿机 齿接机

负责范围：全自动梳齿机 使用要求

一、本厂关于使用机床有规定和使用机床的条件是有约束力的，当出现一下一个或多个原因时，本厂不对其行为造成人身和财产损失承担任何责任。

- (1) 不遵守说明中有关对运输、安装、调试、操作和维护的规定。
- (2) 操作带有安全隐患和带有缺陷装置的机床。
- (3) 不正常安装安全防护装置或强行拆除安全防护装置。
- (4) 加工超出本机床设计范围的工作或使用超出本机床设计范围的刀具及配件。
- (5) 机床没有装设可靠的接地装置。
- (6) 没有经本厂授权同意就对机床机构和电器控制进行改造。如改变机床规格、运行速度及控制方式等。
- (7) 对机床结构和控制方式不了解而强行拆卸、更换机床零件。
- (8) 检查、维修和维护机床时没有做好应有的安全防范措施。

(9) 对机床各零部件的损耗监控不足和来自自然界影响所带来的灾害。

二、安全装置及安全防范

(1) 在使用本机床前必须正确安装所有安全防护装置，保证在安全条件下工作。

(2) 安全防护装置只有在关闭了机床总电源情况下才可拆除。

(3) 只有当所有的安全防护装置都处于正常的工作条件下才可操作机床。

(4) 在机床启动前，要确保没有人会因机床启动而受到伤害。

(5) 每一次轻微的错误或过失都必须引起足够的重视，并要检查机床至少一次。

(6) 运输、安装、调试和维修等工作只能由相关专业工作人员承担。

对机床电气的安装、检修，必须由相关的电气工作人员承担。

我公司主要经营全自动拼板机，优选锯，高速横截锯，齿接生产线

我们的地址：山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街电话：联系手机：15169545666 期待您的咨询