

# 鸿泰机电 100kw静音柴油发电机组 山西发电机组

产品名称	鸿泰机电 100kw静音柴油发电机组 山西发电机组
公司名称	太原市晋源区鸿泰机电设备销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	小店区汾东大街浩海物贸城南9排11-15号
联系电话	13700504971 13700504971

## 产品详情

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

### 蓄电池

- 1、铅酸蓄电池长期不用时，避免蓄电池损坏，应每个月对蓄电池进行一次充电，保证蓄电池组在满电量状态（电压24V以上）。
- 2、蓄电池在放电后，应在的时间内进行充电，100kw移动式柴油发电机组，以免发生极板硫化反应。
- 3、应经常检查蓄电池电解液面的高度，一般应高出极板顶面10-15mm，发现不正常时应加注比重为1：4 00的稀硫酸或蒸馏水进行调整；禁止加注自来水、河水、井水或浓硫酸。
- 4、经常清理蓄电池的表面，保证电池干净无异物，接线桩子无腐蚀。
- 5、充电时，将蓄电池正极接到直流充电器电源的正极，蓄电池负极接到直流充电器电源的负极，并必须旋开通气孔，让充电时产生的气体外逸畅通，充电时禁止明火。
- 6、充电期间，电解液的温度不可超过45度，否则应降低充电电流或采取降温措施，山西发电机组，以免电池过热缩短电池寿命。

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

### 柴油发电机有积碳产生

因为机组旧机油使用久了越用越稀，所以积碳越来越多。机油稀了容易窜机油，造成积碳越来越多，损

失了很多动力。当换上新机油时，柴油发电机不能适应机油的粘度，可能会拉高转速，柴油发电机组批发，进而造成发电机噪音大。

## 机组机械零件松动

柴油发电机在长期运行中机械零部件松动时噪音也会增大，有的时候就很可能出现故障问题的方式，而且发电机的噪音也会逐渐变大，100kw静音柴油发电机组，这是应该检查更换，避免出现别的故障。

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

### 一、排烟通畅

室内必须将排烟管道通导室外，管径必须 的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

### 二、防震

基础采用混凝土时，在安装时必须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

鸿泰机电(图)-100kw静音柴油发电机组-山西发电机组由太原市晋源区鸿泰机电设备销售处提供。行路致远，砥砺前行。太原市晋源区鸿泰机电设备销售处（[www.htyljd.com](http://www.htyljd.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!