

中央空调安装改造维修 新源祥制冷

产品名称	中央空调安装改造维修 新源祥制冷
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

压缩机（compressor），输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。是制冷系统的核心，它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩 冷凝 膨胀 蒸发（吸热）的制冷循环。在制冷系统中，压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量方面分析，压缩机是将动力能转换为压力能的设备。

压缩机在运转中，难免会出现故障。以下就压缩机常见故障及其发生原因及注意事项进行了分析。

苏州比泽尔压缩机维修

一般22kW以上的压缩机，由于启动电流大，所以除了直入启动以外，还采用 — 启动、PW启动。从启动电流这点来说， — 启动有很多优点，因此额定输出功率22kW以上的日立半封闭螺杆压缩机全部采用 — 启动。

如图5所示，青岛中央空调安装改造维修公司， — 启动时，定子的线圈采用星形（ ）接线，中央空调安装改造维修，通过给各相加电源电压的1/3来控制启动电流，马达加速进入正常运转之后，切换到三角形（ ）接线，将各项电压加满到电源电压。采用这种方式，可将启动电流控制到只有全电压启动的1/3。

天气回温后开机注意事项，特别重要：

- 1、检查机器无雨水侵入；
- 2、检查机器线路正常；
- 3、检查机油油位在正常范围内（水冷机要检查冷却液）；

- 4、从进气口加入干净的机油；
- 5、手动盘车（皮带和直联机型）；
- 6、上电，检查三相电源是否正常；
- 7、有干燥机的要先启动干燥机；
- 8、注意，长时间停机再启动千万不要按下启动按钮就走人了，那样机头很容易缺油卡死，务必要以点动的方式启动。工频机点动方法：按下启动键，运转约8秒后按下急停按钮，黄岛中央空调安装改造维修案例，间隔约半分钟，重复以上步骤不少于3次再正常启动，如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响，这是内部机油还没循环过来，必须立即按急停停机，重新多点动几次。永磁机点动方法：可以按工频机的方法点动，也可以临时把上限频率调到和下限频率一样，启动后以低频运行5-10分钟后再将上限频率恢复到原来的设置。9、机器正常启动后，先不要直接上到额定压力，可在一半的压力下先运转10分钟，等温度稳定下来后再让压力上到额定压力运行10-20分钟，无异常后再开始正常供气。

中央空调安装改造维修-新源祥制冷由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!