

德州5吨单梁行车 钰力起重 5吨单梁行车制造商

产品名称	德州5吨单梁行车 钰力起重 5吨单梁行车制造商
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

行车起重机的简单介绍

行车(英文：Crane指用吊钩或其他取物装置吊挂重物，空间进行升降与运移等循环性作业的机械。行车有很多分类，5吨单梁行车制造商，吊车”塔吊”天车”行车”等俗称指的就是行车中的一类或几类。按结构可分为桥架型行车、缆索型行车和臂架型行车三大类，按取物装置可分为吊钩行车、抓斗行车、电磁行车等十五类，依照移动方式可分为固定式行车、爬升式行车、便移式行车、径向回转行车、行走式行车五大类，依照驱动方式可分为手动行车、电动行车、液压行车三类。还有依照回转能力、支承方式、操作方式来分类的 行车是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作行车械。又称吊车。属于物料搬运机械。行车的工作特点是做间歇性运动，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的行车在市场上的发展和使用越来越广泛。

选择一条平直的轨道为基础，在同一端梁上，与轨道外侧相平行拉一条钢丝（距车轮踏面的中心线均为a），然后分别测量车轮在水平方向的直径外侧b2、b3和内侧b1、b4的距离，车轮水平方向的倾斜数值为：

$$L1=b1 - b2 \text{ 及 } L2=b3—b4$$

同一端梁的同位差为： $= (b1—b2) /2— (b3—b4) /2$

1.1.1.8 大车运行机构已在制造厂与桥架组装在一起，5吨单梁行车生产厂家，不需在现场组装。桥架组装

前后对大车运行机构进行检查各项检测数据应符合相关要求。

附表1：钢尺测量桥架跨度的修正值

1.1.2 小车运行机构的安装与检测

1.1.2.1 小车运行机构重量为6.227吨，小车已在制造厂组装试车完，安装时采用50吨吊车吊装就位。

- 、空车试运转，行车确认一切正常后，才行起吊；
 - 3、检查电气及安全限位装置，确保灵敏可靠；
 - 4、行车每日检查钢丝绳，是否干燥或出现毛刺及断裂；行车每周钢丝绳上涂抹润滑脂，用于润滑；
- 工作中：集中注意力，行车精心操作。行车工作结束后：
确保钢丝绳上无异物，将钢丝绳收紧并将行车停至规定位置。

(二) 周检查与维护(责任人：电工、行车工)每周维护与检查一次，行车检查与维护的内容如下：1、行车检查制动器上的螺母、开口销、行车定位板是否齐全、松动，制动轮上的销钉螺栓及缓冲垫圈是否松动、齐全；制动器是否制动可靠。行车制动器打开时制动瓦块的开度应小于1.0mm且与制动轮的两边距离间隙应相等，德州5吨单梁行车，各轴销不得有卡死现象。2、行车检查安全保护开关和限位开关是否定位准确、行车工作灵活可靠，行车特别是上升限位是否可靠。3、检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常，5吨单梁行车制造厂家，有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象，钢丝绳压板螺栓是否紧固，是否有双螺母防松装置。4、行车检查起升机构的联轴器密封盖上的紧固螺钉是否松动、短缺。5、检查各机构的传动是否正常，有无异常响声。6、行车检查所有润滑部位的润滑状况是否良好。德州5吨单梁行车-钰力起重-5吨单梁行车制造商由山东钰力起重机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东钰力起重机械有限公司(www.xinhengzhonggong.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.sdhangche.com)还是从事单梁行车厂家，单梁电动行车，门式单梁行车的厂家，欢迎来电咨询。