

电动叉车比亚迪 海安比亚迪叉车 苏州博瑞哲机电设备

产品名称	电动叉车比亚迪 海安比亚迪叉车 苏州博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，比亚迪锂电池叉车，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车不走，自己先找找什么原因？

如果叉车升降的电机可以工作，可以说明电瓶到电控箱里，保险之前的电路时好的，起升部分没有坏，因为升降和行走的是两条电路，是分开的两套独立的工作电控。那么容易出现的这种故障一般有，手刹的开关，卡死了没有正常复位，也就是油门，海安比亚迪叉车，也是卡死了或烧坏了，电动叉车比亚迪，没有回到零位，电控检测不到档位电压，而保护停机了。叉车方向开关插头线接触不好，或者是方向开关中位线接触不好，比亚迪新能源叉车，再看一下电机的碳刷又没有磨损太严重，电控箱里，各个开关插头有没有接触不良。

做好日常维护保养，保持轮胎的正常技术状况，延长使用寿命至关重要。

1.勤挖石子。车主要经常检查并去除附着于轮胎花纹间的小石子和杂物，以免轮胎运行中碎石挤压花纹沟底部，刺伤基部胶，在屈挠作用下，使橡胶顺伤口延伸裂口。

2.勤查磨损。确保轮胎的剩余花纹深度在建议的深度内，一旦发现轮胎花纹沟底的磨耗标志出现，就应该立即更换轮胎以防危险。同时还应对轮胎的胎侧进行勤加检查，若是胎侧有不正常的凸起或严重的划伤，必须停止使用，以免损伤继续扩大而造成严重事故。

根据叉车的性能和作业环境，参数匹配正确选配的关键步骤。

- 1.规格相同：规格不同轮胎的充气外直径和断面宽不一样，装在同一轴上则负荷分布不一样，因此要求同一轴上必须同规格。
- 2.结构相同：子午线胎体帘线排列垂直于轮辋，缓冲性能好；斜交胎则不同，径向变形小，缓冲性能差，两种轮胎混装在同一轴上，必然承受的负荷不一样，磨损也不一致。
- 3.材质相同：主要是指胎体帘线的材料，不同帘布胎体的厚度、帘线的强度、散热性能等都有较大差异，混装在一起则影响使用效果。

电动叉车比亚迪-海安比亚迪叉车-苏州博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）是一家从事“机电设备,电动堆高机,物流设备,牵引车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“台励福,比亚迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博瑞哲在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！