

八吨吊车厂家直销 八吨吊车 山东福康机械

产品名称	八吨吊车厂家直销 八吨吊车 山东福康机械
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

产品详情

八吨吊车的变速箱

变速箱主要指的是八吨吊车的变速箱；

它分为手动、自动两种，手动变速箱主要由齿轮和轴组成，通过不同的齿轮组合产生变速变矩；而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成，吊车八吨，通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。八吨吊车功能为：一、改变传动比；

二、在发动机旋转方向不变情况下，使吊车能倒退行驶；三、利用空挡，中断动力传递，以发动机能够启动、怠速，八吨吊车，并便于变速器换挡或进行动力输出。

八吨吊车为何前后扭动

小型吊车的传动部件，需要定期的加注润滑脂，其结构件焊缝也要定期检查，若有开焊要及时补焊，驾驶八吨吊车期间，会遇到前后扭动的情况，小型吊车生产厂家分析下原因在哪里。

1、小型吊车两侧制动器的制动力矩不一样，八吨吊车厂家直销，会出现小型吊车的一个制动轮停止，另一个制动轮继续转动。

2、八吨吊车的车轮结合键松动了，或者两个抱闸松紧相差的太大，也会出现前后扭动。

3、小型吊车生产厂家提示大家，吊车的固定车轮轴承座的垫板不正常，会使得轴承卡紧不灵活，车轮也转不动，造成前后扭动的现象。

- 1.使用适当质量等级的润滑油。工程机械车辆的车主一定不能贪图便宜使用便宜润滑油，一定要到正规销售网点购买。
- 2.定期更换八吨吊车机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化，为了避免故障的发生，八吨吊车规格，应结合使用条件定期换油，并使油量适中。
- 3.保持曲轴箱通风良好。现在大部分油机都装有PCV阀，但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围，可能使阀堵塞。因此，须定期清除PCV阀周围的污染物。
- 4.定期清洗八吨吊车曲轴箱。发动机在运转过程中，燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中，与零件磨损产生的金属粉末混在一起，形成油泥。因此，应定期清洗曲轴箱，保持发动机内部的清洁。
- 5.定期清洗燃油系统，控制积炭的生成，能够使发动机保持佳状态。
- 6.发动机水箱生锈、结垢是常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液的冷却系统中的流动，降低散热作用，导致发动机过热，甚至造成发动机损坏。所以要定期清洗水箱，除去其中的锈迹和水垢。

八吨吊车厂家直销-八吨吊车-山东福康机械(查看)由济宁福康机械加工有限公司提供。济宁福康机械加工有限公司(www.fkdiaoche.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！