## 八吨吊车厂家直销 八吨吊车 山东福康机械

产品名称	八吨吊车厂家直销 八吨吊车 山东福康机械
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区\$338与嘉诚路交叉路口东 行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

## 产品详情

## 八吨吊车的变速箱

变速箱主要指的是八吨吊车的变速箱;

它分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,吊车八吨,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。 八吨吊车功能为: 一、改变传动比;

二、在发动机旋转方向不变情况下,使吊车能倒退行驶; 三、利用空挡,中断动力传递,以发动机能够起动、怠速,八吨吊车,并便于变速器换档或进行动力输出。

## 八吨吊车为何前后扭动

小型吊车的传动部件,需要定期的加注润滑脂,其结构件焊缝也要定期检查,若有开焊要及时补焊,驾驶八吨吊车期间,会遇到前后扭动的情况,小型吊车生产厂家分析下原因在哪里。

- 1、小型吊车两侧制动器的制动力矩不一样,八吨吊车厂家直销,会出现小型吊车的一个制动轮停止,另一个制动轮继续转动。
  - 2、八吨吊车的车轮结合键松动了,或者两个抱闸松紧相差的太大,也会出现前后扭动。
- 3、小型吊车生产厂家提示大家,吊车的固定车轮轴承座的垫板不正常,会使得轴承卡紧不灵活 ,车轮也转不动,造成前后扭动的现象。

- 1.使用适当质量等级的润滑油。工程机械车辆的车主一定不能贪图便宜使用便宜润滑油,一定要到正规销售网点购买。
- 2.定期更换八吨吊车机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化,为了避免故障的发生,八吨吊车规格,应结合使用条件定期换油,并使油量适中。
- 3.保持曲轴箱通风良好。现在大部分油机都装有PCV阀,但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。因此,须定期清除PCV阀周围的污染物。
- 4.定期清洗八吨吊车曲轴箱。发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。因此,应定期清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
- 5.定期清洗燃油系统,控制积炭的生成,能够使发动机保持佳状态。
- 6.发动机水箱生锈、结垢是常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液的冷却系统中的流动,降低散热作用 ,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。所以要定期清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢。

八吨吊车厂家直销-八吨吊车-山东福康机械(查看)由济宁福康机械加工有限公司提供。济宁福康机械加工有限公司(www.fkdiaoche.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!