

中鑫机械 砂石皮带输送机 合肥皮带输送机

产品名称	中鑫机械 砂石皮带输送机 合肥皮带输送机
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

运行操作

- 1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。
- 2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，直线皮带输送机，变频器的显示面板显示正常（无故障代码显示）。
- 3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后（电机或其他设备已达到正常速度、正常状态）再进行下一个电气设备的启动。

在许多需要连续运行的重要的生产单位，如发电厂煤的输送，钢铁厂和水泥厂散状物料的输送，以及港口内船舶装卸等均采用带式输送机。如在这些场合停机，其损失是巨大的。必要时，带式输送机可以一班接一班地连续工作。

带式输送机动力消耗低。由于物料与输送带几乎无相对移动，不仅使运行阻力小（约为刮板输送机的1/3-1/5），耐高温皮带输送机，而且对货载的磨损和破碎均小，生产率高。这些均有利于降低生产成本。

维护

尾部装配的螺旋拉紧装置应调整适宜，合肥皮带输送机，保持输送带具有正常工作的拉力。看管人员应经常观察输送带的工作情况，砂石皮带输送机，局部损坏的地方，应视其破损程度（既是否对生产造成影响）而决定是否立即更换或待检修时更换新的。对拆下的输送带应视其磨损程度而另作它用。

看管皮带输送机时在于观察其工作状态、清扫、润滑以及检查调整螺旋拉紧装置等零星工作。

皮带输送机一般情况下应在无负荷时起动，在物料卸完后停车。

输送机除在使用过程中保持正常的润滑和拆换个别损坏的零部件外，每工作6个月必须检修一次。检修时必须消除在使用中及记载的缺陷，拆换损废零部件及更换润滑油等。

中鑫机械(图)-砂石皮带输送机-合肥皮带输送机由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司（www.xxzhongxin.cn）是一家从事“甲带给料机,装车闸门,滚轴筛,高幅筛”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中鑫机械在输送设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！