

# 山东通过式高压喷淋清洗机生产厂家 济南通海机械

产品名称	山东通过式高压喷淋清洗机生产厂家 济南通海机械
公司名称	济南通海机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区盘龙山工业园
联系电话	13306446591

## 产品详情

高压喷淋清洗机的清洗特点：该机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好，对于大批量工件的清洗，改善劳动环境，提高清洗和吹干质量，具有重要的意义。该清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。

高压喷淋清洗机由电子控制高压水泵储液箱组成，高压喷淋清洗机操作简单，故障少，清洗效果统一。并为各企业量身定制非标高压喷淋清洗机，高压喷淋清洗线，使用单相380V电源，不间断工作。适用于各个行业的拉伸件、铸件清洗作业。可以加装电加热系统，可以设置恒温装置，广泛用于：水槽行业、五金制品行业、行业、汽车零件行，电饭煲行业、成本低廉。

### 超声波清洗机超声波清洗器维修保养要点

- 1.严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如水)。否则会对清洗机的线路系统造成严重损害。
- 2.注意保持机器清洁，不使用时关掉电源。
- 3.避免对机器的碰撞或剧烈震动。
- 4.远离热源。
- 5.机器应避免在潮湿的环境下存放。
- 6.机器连续工作时间不得超过4小时，如连续工作时间过长：应旋转超声调节旋钮至"0"位，山东通过式高压喷淋清洗机生产厂家，而让散热风扇继续工作，在超声波清洗不启动的状态下为超声波控制柜内持续散热至少2分钟。

7.经长时间运行的清洗机，在停机前应首先将功率旋钮调至零位，使用其风机再工作3-6分钟后关机，以保证电源内部热量散出。

8.清洗液应及时沉淀、过滤或更换，以保证清洗效果。

## 连续通过式清洗机的日常操作

### 一：注意事项

- 1 清洗机应由专人保管及使用，以利保养。
- 2 严格按照规定的顺序操作，以防发生意外。
- 3 在工作过程中，操作者因故离开，需停机切断电源。
- 4 发生故障，及时停机检修，做到不带故障开机运行。
- 5 严格按操作顺序开关机。

### 二：操作事项

- 1 工作前先检查清洗液的配方浓度和配方比例是否合适，水箱液面高度是否够。
- 2 分别调定清洗液箱和漂洗液箱的电接点温度计为 50 — 60 度。
- 3 用钥匙将电源控制开关，置于开位置。
- 4 开启加热器，使其开始自动加温。
- 5 开启浮油排除装置开始浮油排除，因此式水泵未开启，水面平静，非标通过式高压喷淋清洗机生产厂家，排油。
- 6 等温度升到预定值后即开始工作，操作者根据需要选择开关，按每个单动按钮，全自动通过式高压喷淋清洗机生产厂家，使水泵，吸雾，输送等全部动作。
- 7 当机器运行后，全自动通过式高压喷淋清洗机生产厂家，操作工人便可以在装料口不断地把零件装载输送网带，清洗，漂洗，吹干，输出，在卸料口取下清洗好的零件。

### 三：停机事项

- 1 清洗工作结束后，当后一个零件取下，按停止按钮，全机停止。
- 2 清洗液应定期添加自来水和一定比例的金属清洗液以补充消耗，使液面保持在一定高度，如果清洗效果达不到工艺要求时，应全部更换清洗液。
- 3 清理设备污垢后，关闭电源。

### 四：清洗机日常维护

- 1 及时添加清洗剂或更换清洗液、漂洗液。

- 2 定期检查自来水供应情况，按液位计指示，及时添加满水。
- 3 需要紧急停机时，可按急停按钮停机。
- 4 及时清除滤网上的污垢，保持清洗液箱和漂洗液箱内的清洁。
- 5 润滑部位要求及时加油。

山东通过式高压喷淋清洗机生产厂家-济南通海机械(推荐商家)由济南通海机械设备有限公司提供。“超声波清洗机”就选济南通海机械设备有限公司(www.jntonghai.com)，公司位于：济南市历城区盘龙山工业园，多年来，济南通海机械坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南通海机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.qzdqxj88.cn)还是从事全自动超声波清洗机，全自动超声波清洗设备，全自动超音波清洗机的厂家，欢迎来电咨询。