

宁波冬瓜去皮机 瑞力机械冬瓜去皮机图 冬瓜去皮机厂家

产品名称	宁波冬瓜去皮机 瑞力机械冬瓜去皮机图 冬瓜去皮机厂家
公司名称	任县瑞力机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	18333977667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县瑞力机械厂

我们始终坚持以诚信为本，以处事为宗旨。冬瓜去皮机料筒板采用不锈钢材料建造，保证持久工作不锈、不蚀。当冬瓜放入该机料筒后，冬瓜去皮灵活弹的拨料盘不竭翻动冬瓜并与冬瓜摩擦去皮，由于冬瓜在料筒壁上不竭的碰撞摩擦，使冬瓜去皮效率更高，同时用冲水管将磨下的皮冲刷干净，冬瓜去皮机污物经排水口随水流出。欢迎各位来公司参观、指导、洽谈业务！

我们将脚踏实地、一步一个脚印，以一种让人心悦诚服且毋庸置疑的勇气和力量，相互协作、彼此补位、和谐共生。我们将为任何一种场地需求设计、提供全整套的独立生产解决方案，我们的存在，就是维护人们的健康和生命的价值。公司主要服务于食品加工、食品加工厂、酒店、学校、机关等大型厨房。我们始终坚持以诚信为本，以处事为宗旨。冬瓜去皮机料筒板采用不锈钢材料建造，保证持久工作不锈、不蚀。

操作步骤

- 1、接通电源，宁波冬瓜去皮机，启动开关，视筒内拨料盘的旋转方向是否与旋筒盖上所标箭头旋向一致，否则将三相电源中的任意两相调换重接即可，用软管将进水口与自来水开关口接通，污水排放可根据情况接软管，放容器或直接排下水道。
- 2、机器开动齐纳，冬瓜去皮机厂家，将冬瓜从盖口放入，HX-350型每次/5-8公斤为宜，HX-450型每次8-12公斤为宜。
- 3、打开进水开关，向旋筒内放水，冬瓜去皮机价格，适当调节放量，把筒盖压紧，启动开关。

宁波冬瓜去皮机-瑞力机械冬瓜去皮机图-冬瓜去皮机厂家由任县瑞力机械厂提供。“洗车机,全自动洗车机,多功能洗车机,筛沙机,滚筒筛沙机”就选任县瑞力机械厂（ruilijixie.tz1288.com），公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇穆口村，多年来，瑞力机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞力机械期待成为您的长期合作伙伴！