

步先锁业放心锁 防盗门锁芯供应商 防盗门锁芯

产品名称	步先锁业放心锁 防盗门锁芯供应商 防盗门锁芯
公司名称	永康市步先锁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市石柱镇下里溪工业区百福临大道20号第1层东侧
联系电话	18867556000

产品详情

步先锁业供应高中低档锁具，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，产品种类齐全，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

防盗门锁怎么保养？下面同您分享：

防盗门锁一般不要进水，内部件一般不需要保养，主要是锁芯，钥匙孔内不要加油，要使用铅笔的铅末灌入，反复插拔拧转钥匙，就会灵活。

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

防盗门锁芯怎么换？

- 1、找到锁芯螺丝孔的位置.将锁芯螺丝拧下。
- 2、慢慢地旋转钥匙,在某个位置,即拔叉在锁芯槽内时,即可将整个锁芯从锁体中拔出。
- 3、此时，测量现用锁芯的尺寸。专业好文，就在门业视界。

常见的锁芯，即圆头的直径为17mm，小头部分的宽度为10mm，高度为33mm。

如果您的锁芯规格与此相同，那么再确定一下L1和L2的长度是多少。

换上锁芯后再把锁芯螺丝扭紧再安装上内外拉手在房内的拉手上有两个螺丝眼，

上好螺丝扭紧就行。

欢迎拨打图片上的订购热线！

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

防盗门的锁芯坏了，如果自己不会更换，很多人会选择专业的换锁师傅来更换；不过也有部分朋友选择自行更换，如果自己更换的话，就要了芯的尺寸和规格，还要了芯是怎么安装在门上的等等，了解的越多更换起来才越容易，下面小编搜集了一套换锁芯的方法，大家可以学习下：

- 1、先了解自己家的锁芯是什么尺寸规格，不懂可以百度搜索一下。
- 2、型号规格对上，再进行更换。
- 3、先取下一颗螺钉，锁芯就可以抽出来了。
- 4、注意：如果你的锁芯有锁芯保护盖的话，就要先把保护盖打开。
- 5、如果拆了一颗螺钉还不能拆下锁芯，可以把两颗螺钉都给拆了，这样门的内外把手就都拆了。

欢迎拨打图片上的订购热线！