

一体化太阳能路灯批发 羽奥光伏发电厂家 景德镇太阳能路灯

产品名称	一体化太阳能路灯批发 羽奥光伏发电厂家 景德镇太阳能路灯
公司名称	江西羽奥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路358号
联系电话	15979068627

产品详情

太阳能路灯安装说明

1.时间问题

北半球进入秋季后，日照明显减少。如果不调整太阳能路灯的有效照明持续时间，将会受到严重影响，无法达到预期的照明持续时间。

2.太阳能电池板角度

这很重要。如果太阳能路灯板是按照夏季安装太阳能路灯板的角度安装的，很难完全充电，因此不可避免地会影响正常的照明持续时间。

3.线路防水防冻

做过太阳能路灯项目的朋友一定都知道，春雨和过后；润湿；，太阳能路灯接线盒或多或少会受到影响，所以有必要检查线路以完成密封，保证秋雨和冬季不受影响。

太阳能路灯制造商维护中的注意事项

1.太阳能光伏发电系统中的光伏方阵:检查并拧紧连接螺栓和电线，测试输出并调整倾角。

2.:润滑轴承，检查螺栓和减震。

3.备用燃料系统:接线已被接受并已被检查，随时可用。

4. 充电控制器:检查整流器的电压设置和电压表的正常指示。假设电池温度低于55度;应承诺充电至更高的电压(12伏系统至少为14.8伏)。假设您的充电控制器具有温度补偿功能,它会主动调整它。假设有一个外部温度传感器,一体化太阳能路灯批发,确保它连接到电池上。假设没有主动调节功能,手动将电压调节到所需水平,并在春季将其恢复(至14.3伏)。假设充电控制器不可调节,试着将电池放在一个温暖的环境中。

5. 电池(铅酸):检查每个电池的电压,排除任何故障,并承认是否需要平衡充电。假设需求将是均衡充电维护(通常,在电池充满电后,哪里要安装太阳能路灯,将进行另外8小时的中等过充电)。清洁电池上的液体或灰尘(用单调的苏打粉中和酸性沉淀物)。清洁或更换腐蚀的端子。在接线端子上涂抹凡士林油,防止进一步腐蚀。检查电池液,必要时补充蒸馏水或去离子水。检查通风(通风管中是否有昆虫等。)。注意:检查电线尺寸、连接、保险丝和其他安全措施。接击维护:装置或检查接地柱或接地线。

6. 负载或电器:检查隐藏的负载或变压器,带低效率壁灯和带遥控的电视机,景德镇太阳能路灯,只有打开电源才能耗电;检查变黑的白炽灯,并考虑用卤素灯或荧光灯替换。更换变黑的荧光灯管;清洁照明灯及其固定支架上的灰尘。

7. 逆变器:检查调节器、设备设置和接线。注意:带充电功能的逆变器的充电电压应设置为14.5(29)伏。请参考用户手册。如有必要,添加额外的温度检测器。

8. 电池温度:铅酸电池容量为30度;灌装后,在20 时,在f时损失25%;f处结冰造成的损坏。夏季过热也会影响其寿命。因此,应防止电池在有电极的室外温度环境中使用。根据国家标准,室内电池可以安全运行。

如何连接太阳能路灯照明路灯控制器

1. 蓄电池安装在街道上后,必须检查太阳能路灯控制器的指示灯是否点亮。如果正极和负极反向连接,指示灯将不亮。这时,新农村太阳能路灯哪家好,没必要认为机器坏了。我们可以调整正负电极。

2. 正确调整正负电极后,指示灯将会亮起。如果它仍然不亮,它证明控制器有故障,应该及时修理。

8203; 3. 我们需要测量蓄电池的电压,并与手动控制器的承压程度相对应。不能超过承压度,否则空气阀会损坏。

一体化太阳能路灯批发-羽奥光伏发电厂家-景德镇太阳能路灯由江西羽奥新能源科技有限公司提供。江西羽奥新能源科技有限公司(www.jxyuao.com)是一家从事“光伏发电,太阳能路灯,道路灯,景观灯,庭院灯,LED路灯”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“羽奥光伏发电,太阳能路灯,道路灯,景观灯,庭院灯,LED路灯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使羽奥新能源在太阳能及再生能源中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!