

# 亳州登高车租赁 合肥安腾性能全 移动登高车租赁一天价格

产品名称	亳州登高车租赁 合肥安腾性能全 移动登高车租赁一天价格
公司名称	合肥安腾起重安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇桂王路与古河路交叉口斌锋中心城17栋
联系电话	13966733383

## 产品详情

### 曲臂式登高作业车操作注意事项

- 1.小臂（如配备）小臂控制开关位于向上或向下位置时，分别提供升高或降低小臂的功能。
- 2.电源 / 急停开关两位红色蘑菇开关，拉出 (ON) 时可为平台 / 地面选择开关供电。按入 (OFF) 时，将关闭平台 / 地面选择开关的电源。电源 / 急停开关处于“ON”位置，且发动机不在运转时，移动登高车租赁一天价格，警报器将发出警报，电动登高车租赁一天费用，显示点火开关为“ON”。关机时，主控 / 急停开关必须切换到“OFF”位置，亳州登高车租赁，防止电瓶放电。

### 登高车使用的注意事项

当升降机安装使用时，升降机出现不升降的现象的时候，在保证安全的情况下，检查电路是否连接错误，升降机在使用过程中，还要随时检轮胎的充气是否充足，检查轮胎是否出现漏气的现象。

升降设备在使用启动或者停止有出现跳动的现象，原因可能是因为制动力矩过大或是电机与设备间联轴器内橡胶已损坏。升降机设备有异常的不稳定的运转噪声油已污染或者油量不足造成。油管或者阀连接部位出现漏油旋或者更换油缸的密封件导致不能下降或者下降失灵，必须的要按下降按钮的情况下，检查下降阀是否有电。

### 曲臂式登高作业车操作注意事项

1. 塔臂伸缩塔臂伸缩控制开关置于 IN 或 OUT 位置时，可控制大臂的伸出和缩回。本功能仅当塔臂完全上升（升高）时方可工作。为避免翻车和严重受伤，如果塔臂升降和伸缩功能没有按上述顺序运转，20 米登高车租赁，请勿操作曲臂式高空作业车。

2. 计时器安装在地面控制箱底部的一个计时器，记录曲臂式高空作业车使用以及发动机运转的时长。通过连接发动机的油压回路，只记录发动机运转的时间。计时器zui大值 9, 999.9 小时，不可归零。

亳州登高车租赁-合肥安腾性能全-移动登高车租赁一天价格由合肥安腾起重安装有限公司提供。合肥安腾起重安装有限公司（[www.hfatqz.com](http://www.hfatqz.com)）是从事“汽车吊租赁,登高车租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郁总。