

自控温电伴热带 天津旭诚

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 自控温电伴热带 天津旭诚 |
| 公司名称 | 天津旭诚电伴热带科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区双港工业区丽港园12号 |
| 联系电话 | 13821000586 13821000586 |

产品详情

无金属编织网的电伴热带，适合于普通场所的管道保温，如水管或要求不高的消防管道等；测量时取整条电伴热带，用DC，1KV兆欧表去测量，试验时将电伴热带除两端导线外，放在水中，自控温电伴热带，电压应施加在两根导体连在一起对水之间，兆欧表要均匀，摇至1分钟后，再读数，测试的绝缘电阻应不小于200M ；

是电伴热带的电阻测量方法。如在安装过程中出现任何问题，应及时反馈电伴热带生产厂家或更换有问题的电伴热带，以保证电伴热带能够正常运行。

其实防爆电伴热带作为伴热附件是一项成熟化技术，安全性十分高，诱发火灾的电伴热带产品除安装错误外100%为不合格产品。由于电伴热市场的竞争激烈，很多电伴热带厂家不顾消费者利益，擅自更改电伴热带生产流程，变更电伴热带生产原料，以达到其降低生产成本，进行低廉价格战的目的。但是任何产品都有低生产成本，如果在原有低生产成本的情况下还要生产成本，为了企业利润，那么就必然牺牲产品品质来达到降低成本的要求。

太阳能电热带

- 一，太阳能电热带安装过程中不要拉扯或拖行电伴热带，以免对伴热带造成划伤。
- 二，电伴热带尾端两根导线不可交合，用绝缘胶带包裹，然后再用热缩管套入，点

火加热使其缩紧，这样处理主要是防止电伴热带尾端进水。

电伴热带尾端

三，太阳能电伴热带不可置于水中，（特别是沿天沟铺设的管道注意不要积水），勿将电伴热带置于其中。

第四，铺设太阳能电热带时，从电伴热带尾端开始按照45度角均匀铺设于管道壁上，用压敏胶带固定。缠绕至电源处，两根接线端应用铜套管分别固定后套入热收缩管做防水绝缘处理，以防电热带的发热体渗水。

自控温电伴热带-天津旭诚由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）是天津天津市,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭诚更加美好的未来。同时本公司（www.brd88.cn）还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津伴热带的厂家，欢迎来电咨询。