

仙桃锅炉分集水器 锅炉分集水器厂家 鲁源热能

产品名称	仙桃锅炉分集水器 锅炉分集水器厂家 鲁源热能
公司名称	山东鲁源热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市张夏水龙王工业园
联系电话	18615286777 18615286777

产品详情

分集水器

作为连接各环路加热管供回水的配、集水装置，是地暖系统中的一个设备，锅炉分集水器规格型号，起着枢纽作用。分集水器由分水器、集水器和固定支架三部分组成。包括分水器主管(主杠)、集水器主管(主杠)、分路调节器控制阀门、排气阀、主管堵头、墙板和面板(支架式分集水器没有面板)等部件。[1] 主要配件有分水器、集水器、过滤器、阀门、放气阀、锁闭阀、活节头、内节头、热能表。在分集水器上设置排气阀(放气阀)的作用是：以便在使用过程中，给用户带来方便，避免冷热压差以及补水等因素造成的集气，锅炉分集水器定制，而使系统运行受阻。有了排气阀(放气阀)可及时放气，有手动或自动排气阀两种，尽量安装自动排气阀。

地暖分集水器安装步骤

地暖分集水器安装：连接进出水口

每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径，且分水器、集水器断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集，不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。

分集水器的选型及计算方法

- 1.筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。
- 2.一般可按流经筒体流速计算得出，仙桃锅炉分集水器，水的流速一般取0.1m/s-----1.0m/s.

3.筒体长度L根据接管的个数，锅炉分集水器厂家，直径大小，管间距来计算，

$$L=130+L_1+L_2+L_3+L_i+120+2h$$

$$\text{筒体需要保温时 } l=d_1+d_2+120$$

$$\text{筒体不需要保温时 } l=d_1+d_2+80$$

4.筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。

仙桃锅炉分集水器-锅炉分集水器厂家-鲁源热能(推荐商家)由山东鲁源热能科技有限公司提供。山东鲁源热能科技有限公司(www.sdlyrn.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁源热能——您可信赖的朋友，公司地址：济南市张夏水龙王工业园，联系人：杨经理。