

# 刮板机 泰安坤华煤矿机械 刮板机公司

产品名称	刮板机 泰安坤华煤矿机械 刮板机公司
公司名称	泰安坤华煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安新泰翟镇工业园
联系电话	15615784999

## 产品详情

### 刮板机的安装

刮板机的安装人员在安装刮板机前要仔细阅读使用说明书，以便了解刮板机的工作原理，熟悉它的安装流程。刮板机在被送到井下安装之前，先检查整机各零部件是否齐全，在运输过程中，磕碰或变形损坏的零部件要修复，不能使用的要更换。经检查确认各部件齐全完好后，分别运至井下各自的安装地点。安装场地应平整，不得有木板、石块等杂物。

1、安装传动部：将机头架与推移梁在安装地点连接好，机头架与顺槽运输机间应保持一定的卸煤高度。将减速器安装在机头架靠采空区的侧板上，安装时必须使第四轴密封壳体的颈部定位面与机头架的支撑孔吻合，侧面键槽与机头架侧板导向键吻合，注意透气塞应在减速器的上部。

2、安装刮板链：刮板链的安装形式应符合要求，并保证圆环链焊口位置和连接环凸起部分在中部槽上槽运行时方向向上，刮板带有斜面的一侧运行时与中部槽中板接触。开口式连接环紧固螺栓必须拧紧，圆环链不允许拧麻花。

3、安装过渡槽、中部槽：在过渡槽下安放刮板链，不得打扭。刮板链的一端经过机头架下底板伸出机头架，其伸出长度应能搭在机头链轮槽上。将过渡槽与机头架连接好并依次连接中部槽，相邻中部槽应尽量平直，保证水平和垂直方向弯曲不大于3度，否则容易造成中部槽不正常磨损，在中部槽内安放刮板链。

4、安装机尾：将机尾与末尾一节中部槽对接，刮板链绕过机尾链轮放入上槽内。

5、张紧刮板链：整机铺设完毕后应张紧刮板链，紧链时，把两条紧链钩的一端分别插在机头架左右侧板的圆孔内，另一端插在两边圆环链对称位置的立环中，刮板机价格，开反车，将松弛的链条转到机头，在停车瞬间立即抱紧制动轮，制动后即可将多余链条去掉并将圆环链对接好，取下紧链挂钩，然后将偏心轮扳到松开位置，使闸带和制动轮脱开后即可正常运转。

## 刮板机的安全施工措施

1、施工前向调度室申请停电，验电后上锁。并与现场岗位工现场沟通。这一步一定要做好，不要忘记，非常重要。

2、参与现场检修人员必须严格按照安全规程要求穿戴好劳动保护用品。不得饮酒后上岗，确保现场作业人员精神状态良好。

3、使用气割时氧气瓶与瓶距离保持5米以上，气瓶与动火地点距离保持10米以上。作业现场配备足够的灭火器与清扫水管，检查气瓶气带无漏气现象后，方可动火。

4、由于检修时间紧、任务重、交叉作业多，为了避免现场出现无序现象，要求现场负责人管理好现场的安全工作，提高自保、互保、联保意识。

5、废旧链条、刮板搬运过程中要求各作业人员配合统一，防止夹手。吊装运输过程中必须绑扎牢固，防止坠落伤人。

6、检修完毕后，工完料净，专人检查现场，确认无隐患，槽箱内无杂物及工具时，刮板机公司，方可申请送电试车。

7、试车时，点动设备，确认无卡阻现场后，方可试车运行。确认设备运转正常后，移交现场当班岗位工。

8、作业现场严禁吸烟。

无论是电脑，车子，打印机，还是机械配件，在使用的时候都有一些注意事项，所以刮板机也有一些需要我们了解并注意的使用规范：

1、刮板机配件及所有的盖板齐全完好，并且螺栓要紧固。

2、矿用刮板输送机运转过程中，禁止打开盖板，需观察刮板链条运行状况时，刮板机，应该使用有经验的适度进行

3、禁止在运转的过程中，将手或工具深入螺旋中，

4、排堵的时候，刮板机输送机，要将保障设备断电，并通知中控室沟通，保障不会意外启动。

我们在日常生活中使用矿用刮板输送机的时候要注意到使用安全规则，并定期进行维护保养，好的习惯可以帮助我们更好的使用设备并减少对刮板机的损坏，延长我们刮板机配件的使用寿命，也可以实现我们成本的效益化，成本也可以随着使用寿命的增长而降低。

刮板机-泰安坤华煤矿机械-刮板机公司由泰安坤华煤矿机械有限公司提供。泰安坤华煤矿机械有限公司（[www.kunhuameiji.com](http://www.kunhuameiji.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！