

# 合肥壁挂炉 合肥逸虹公司价格优惠 壁挂炉安装

产品名称	合肥壁挂炉 合肥逸虹公司价格优惠 壁挂炉安装
公司名称	合肥逸虹冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区美生中央广场银座804
联系电话	15856956679

## 产品详情

燃气壁挂炉的使用方法；1、注水：刚安装的壁挂炉先注水，注水方法是先打开排气阀，然后打开壁挂炉的补水阀进行补水。先观察排气阀的排气孔是否有水流出来，如果有水流出就说明系统水已经补满，可以关闭排气阀；然后观察水压表的指针，达到1.5巴的时候，可以关闭补水阀。这样就是补水结束。2、通电：壁挂炉用的是漏电保护插头，合肥壁挂炉，按中间的开关键，可以打开电源。3、试运行：一次使用的系统，先不要开，让壁挂炉自行运行5分钟，等系统里面的空气排的差不多了，系统水压也稳定后，再开点火。4、温度设置：运行的燃气壁挂炉由于水温比较冷，请不要将温度设置过高，德国壁挂炉，过高的水温容易让壁挂炉长时间的运行而达不到设定温度。5、调节洗浴水温：在冬季可以将温度设置在42度以下天然气壁挂炉，过高会烫人的；夏季水温可下降一到二度都可以。

壁挂炉原理主要是：

当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候，风机先启动使燃烧室内形成负压差，风压开关把指令发给水泵，水泵启动后，水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀，燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的，燃烧室有一定的负压燃气，比例阀才可以工作，当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时，壁挂炉安装，就切断燃气比例阀停止供气，采暖壁挂炉，从而保证安全使用燃气。

壁挂炉是否需要经常补水？小编的回答是：不需要。采暖系统正常无漏损情况下，壁挂炉在补水到正常值1-1.5bar之间后，是无须再进行补水的。如果出现采暖系统水压频繁降低，需仔细检查，如果壁挂炉自身没有漏水现象的存在，设备也在正常运转，则可能是采暖系统有漏点，一定及时联系专业人员检查维修。另外，我们需要提醒到大家的是：经常补水会造成壁挂炉结垢，影响壁挂炉的正常使用及使用寿命。

合肥壁挂炉-合肥逸虹公司价格优惠-壁挂炉安装由合肥逸虹冷暖设备有限公司提供。“德国威能,壁挂炉,地暖,暖气片,中央空调”就选合肥逸虹冷暖设备有限公司(www.ahyhln.com),公司位于:合肥市包河区美生中央广场银座804,多年来,合肥逸虹坚持为客户提供好的服务,联系人:郑经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。合肥逸虹期待成为您的长期合作伙伴!