

怀化混凝土输送泵租赁怎么收费

产品名称	怀化混凝土输送泵租赁怎么收费
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内商品混凝土行业的腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关混凝土输送机械的高速发展，为混凝土泵车提供了较大的市场空间。混凝土泵车是建筑行业的重要工具，随着国内商品混凝土行业和建设机械租赁业务的快速发展，施工规模和范围的扩大，以及西部大开发和东北老工业基地的相机开工建设，带动了混凝土输送机械的高速发展，混凝土泵车的市场空间也得到了进一步扩大。

混凝土输送泵的使用规范：

施工现场应设安全和预防事故装置。如：指示及警告标志、栅栏、金属挡板等，在泵机周围设置必须的工作区域（不小于1米），非操作人员未经许可不得擅入。定期更换距操作者三米内的输送管路，须紧固并用木板或金属隔板屏护；

真空表读数严禁大于0.04Mpa时作业，否则可能损坏主油泵；

电气控制箱使用、安装、接线须由专业人员进行；

混凝土输送泵料斗中的混凝土必须高于搅拌轴，避免由于吸入空气而造成混凝土喷溅；

泵送作业结束转移泵机收支腿时，先收后支腿，放下支地轮，再收前支腿；

操作人员（混凝土输送泵的泵工）应按要求记录混凝土泵的工作情况。

混凝土输送泵使用前的准备工作

1、关于S管，各部位完好、清洁，确保紧固件衔接牢靠。

- 2、关于水箱，将水箱注满清洁的水，无明显的渗漏情况，如果发现泄露要及时查看漏水原因并作处理。
- 3、关于料斗，料斗内应该保持清洗洁净，无混凝土残渣;拌和叶片应紧固、无损坏或变形。
- 4、关于液压油，油位适当、油质好。
- 5、关于液压体系的外观，混凝土输送泵租赁怎么收费，各泵、油马达、阀件应符合要求，与油管衔接结实，密封良好;在滚动联轴器使各个泵都旋转时，无卡阻、无反常动静;手动换向阀应动作灵敏、定位牢靠。
- 6、关于电气设备，各开关应处于规则状况之下。
- 7、关于混凝土输送管道，应查看每根管子，确保输送管内部应清洁、光滑，外观无裂缝或变形;卡箍及螺丝应紧固、清洁，卡箍中的橡胶密封圈应完好、有弹性，无混凝土干渣;管道铺设应尽量平缓、结实，支座结实、牢靠，不接触容易损坏管件的尖锐物。

怀化混凝土输送泵租赁怎么收费由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（www.ssb77.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!