

# 山东辉旺机械 二手水稳拌和站质量 张掖二手水稳拌和站

产品名称	山东辉旺机械 二手水稳拌和站质量 张掖二手水稳拌和站
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

### 稳定土拌合站主要构成系统

- 1、配料供应体系：分料斗、调速变频计量皮带机、皮带输送机。
- 2、水泥料供应体系：水泥仓（水泥斗）、调速变频计量叶轮供料机、螺旋电子称输送机。
- 3、主动供水体系：压力罐、潜水泵、管道、减压阀、水流量计、喷水器。
- 4、搅拌体系：电机减速机、双卧轴接连式搅拌机。
- 5、储料仓设备体系：双卸料储料仓、斜皮带机、空压机。

细节决定稳定土拌合站的安全施工，希望对您有所帮助。 1、非稳定土拌合站专业人员禁止操作、维护该设备。操作人员要尽职尽责，张掖二手水稳拌和站，严格按操作程序操作。出现问题立即停车，严禁设备带病工作，严禁操作人员擅离工作岗位。 2、任何人不得擅自更改电气装置或控制线路，不得擅自更改电气装置的整定值和规格，稳定土拌合站控制室非工作人员，二手水稳拌和站厂家，不能随便进出。 3、工地配电及安全保护须符合国家现行的有关供电安全规范、标准。用电设备严格按照规定接零或接地，以防发生触电事故。

### 稳定土搅拌站日常检修需了解的五个方面？

- 1.稳定土搅拌站检修时必须停机断电，检修期间严禁打开主令开关。并由操作者自己带着主开关钥匙。
- 2.若在检修时需要拆除部分安装装置，这些元件必须在检修后重新装好。
- 3.农村搅拌站电气部分必须定期检修，如果损坏松动或者烧损都必须立即修复。

4.在机身焊接时，在潮湿的情况下，应防止漏电。

5.稳定土搅拌机在搅拌站过程中不得将搅拌机停机，如在搅拌过程中发生事故，应打开卸料门卸出混凝土，二手水稳拌和站质量，防止混凝土凝固。

给现场管理、调度、监控提供了强有力的支持；稳定土拌合站采用电脑调速或变频电子调速，物料供给均匀连续可靠，抗干扰能力强，配比精，操作简单；多种粉料供给形式可选择：人工拆包水泥或散装水泥均可或用斗式提升机均可；成品料仓仓门可单开、双开，使用起来方便。容积有6、8、10m<sup>3</sup>三种可供选择

环保效应。独特的供水形式，确保供水均匀稳定有效，水雾能有效减少粉尘污染，有效清除稳定土结块。

稳定土拌和站是一种大型的施工用机械设备，它的造价一般都是很高的，所以做好设备的保养维护是很有必要的，在日常的时候也要对设备经常的进行检查，防治没有发现的小问题后变成大问题，这不光会增减稳定土拌合站运行的成本，更不利于设备的使用寿命延长

操作稳定土拌和站过程中需要注意哪些要求

- 1、启动稳定土拌和站，并时刻注意各指示表指示是否正常，不正常时候必须马上停机，待检查排除问题后方可正常运转；
- 2、检查各输送带工作是否正常，有无跑偏和卡滞现象；
- 3、搅拌叶片有无卡滞和异响；
- 4、仓壁震动器是否正常震动，二手水稳拌和站型号，无异响；
- 5、供水泵应该工作正常，阀门应该工作正常，各个接头无泄露；
- 6、电动滚筒、清扫器应该工作正常

山东辉旺机械(图)-二手水稳拌和站质量-张掖二手水稳拌和站由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司(www.sdhuiwangjixie.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！