1000度高温炉 日照高温炉 合肥扩凯

产品名称	1000度高温炉 日照高温炉 合肥扩凯
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

产品详情

高温炉使用注意事项:

- (1)高温箱式电阻炉所用硅炭棒使用过程中自然老化,1000度高温炉,可逐级调档至高,发热量若不足(即功率达不到额定值)时,应更换新的硅炭棒。
- (2)将坩埚、坩埚架等物品放入炉膛时,切勿碰及热电偶,因为伸入炉膛热电偶的热接点在高温下很容易 折断。
- (3)灼烧完毕,应立即切断电源,但不能立即打开炉门,以免炉膛因突然受冷而碎裂一般是先开一条小缝,1200度高温炉,使炉温很快下降,然后再打开炉门,用坩埚钳取出被烧物件。

使用高温炉装料时的注意事项

加热大型物体时,尤其是导体性能不佳时,请避免阻隔热电偶与加热元件。此外确保距离元件 15 毫米范围内不存在任何物体。热电偶用于感应加热元件附近的温度,但是,如果在高温炉内放置大型物体,日照高温炉,它可能会记录该物体和元件的平均温度,这将导致加热元件过热。 对于这种情况,可在较低温度下让大型物体变热,然后将控制器重设为接近所需高温度的值。在装卸时注意避免撞击元件。

关干高温炉使用时的注意事项介绍:

(1)必须采取逐渐提高电压的办法来进行升温,炉温不能够超过高温度以免烧毁电热元件。使用的过程中

要经常照看,防止因自控失灵而造成炉丝烧断等事故。使用完毕,切断电源,关闭炉门,以避免炉膛受潮气侵蚀。

(2)高温炉周围不应存放会燃会爆的物品,更不能在炉膛内灼烧有会炸危险的物品。

1000度高温炉-日照高温炉-合肥扩凯(查看)由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司(www.hfkuokai.com)为客户提供"工业电炉"等业务,公司拥有"扩凯"等品牌,专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:蒋经理。