

# 小型吊车多少钱 小型吊车 福康机械

产品名称	小型吊车多少钱 小型吊车 福康机械
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

## 产品详情

### 小型吊车常见事故分析

小型吊车是生产中常用的一种机械，小型吊车多少钱一台，人们利用它可以把比较重的物体提高到高处。但是随着车辆使用频率的增高，小吊车事故也很多，这是我们不希望看到的事情。今天东风吊车厂家就来为

小型吊车是生产中常用的一种机械，人们利用它可以把比较重的物体提高到高处。但是随着车辆使用频率的增高，小吊车事故也很多，这是我们不希望看到的事情。今天东风吊车厂家就来为大家介绍下常见事故的原因，希望司机朋友都能从中汲取经验，避免事故发生。

1、人为因素：包括司机不按照操作规程操作，超载，起吊方式不正确，或者写啦卸掉，货物捆绑不牢固掉落等。

2、设备因素：指作业中操作系统失灵，安全装置失效，或钢丝绳损坏导致事故。另外，如果东风吊车伸缩臂的强度过低，也会导致故障，所以选购时一定要注意。

3、客观因素：包括吊装场地狭小，起吊视线有物体遮挡，强风天气等，一般是不可抗的，建议在作业前做好规避或者做好安全保障措施。

## 小型吊车的支腿常见故障分析

小型吊车在使用的过程中如果出现了支腿故障问题，那么大家不需要太过担心，因此今天我们要为大家带来的就是有关于支腿常见故障的一些分析情况，希望能够为大家带来一些帮助：

### 1、支腿动作缓慢或无力小型吊车支腿动作缓慢或无力一般是由于系统压力过低造成。

主要原因有：溢流阀调整不当或损坏；液压泵损坏；进油软管接头松动或老化开裂；进油滤芯过脏；水平或垂直缸油封损坏。故障判断与维修方法：在油量充足、进油滤芯和进油软管完好情况下，操作各个液压缸动作，若大部分液压缸动作有力，个别无力，则说明对应的液压缸油封损坏，此时需更换油封。若全部液压缸都无力，则可能是溢流阀或液压泵损坏，应先拆检溢流阀，进行修理并重新调压；若溢流阀完好，则可判定是液压泵损坏。

2.支腿回缩即小型吊车作业时支腿自行回缩。在双向液压锁完好情况下，由于液体具有不可压缩的性能，支腿一般不会回缩。支腿回缩时，若检查垂直缸内油封完好，回缩主要原因可能是支腿液压锁损坏，应清除液压锁内异物或更换新锁。

3.支腿下落小型吊车在行驶或停放期间支腿自动下落的主要原因有：垂直缸内油封损坏；支腿双向液压锁损坏。若液压锁完好，因垂直缸内油封损坏而引起的支腿自动下落，小型吊车，一般下落距离有限，小型吊车多少钱，此时更换油封即可。若双向液压锁损坏，支腿下落距离较大。支腿下落的判断方法：在小型吊车支起的情况下，松开液压锁2个管接头，看有无油液滴出。若有油液滴出，支腿下落的原因是液压锁损坏；若无油液滴出，原因则是垂直缸油封损坏。

液压油的质量对于小型吊车的驾驶性能有着很大的影响，所以掌握吊车液压油质量的鉴别方法很有必要。吊车生产厂家整理了四种液压油的鉴别方法，期待大家的共同关注。

一、目测法：液压油的质量对于小型吊车的驾驶性能有着很大的影响，所以掌握吊车液压油质量的鉴别方法很有必要。吊车生产厂家整理了四种液压油的鉴别方法，期待大家的共同关注。

一、目测法：用眼睛观察小型吊车的液压油是否呈乳白色混浊状，如果是则说明油液中含大量水分。

二、感观法：用手捻捏油液，如果能感觉到细小颗粒的存在，8吨小型吊车，这就表明液压元件出现了严重磨损。

三、滤纸鉴别法：对于粘度较高的液压油，可以用纯净的油稀释后，再用干净的滤纸进行过滤，当滤

纸上残留大量杂质时，说明液压油质量很差。

四、声音鉴别法：小型吊车生产厂家告诉您，当启动吊车后，如果液压系统出现断续的噪音和振动，并且主油泵发出“嗡嗡”的声响，也说明液压油的质量不能达到要求

小型吊车多少钱-小型吊车-

福康机械(查看)由济宁福康机械加工有限公司提供。济宁福康机械加工有限公司(jnfkjc.com)是山东济宁,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在福康机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创福康机械更加美好的未来。