

冷库制造商 句容冷库制造 源龙电器

产品名称	冷库制造商 句容冷库制造 源龙电器
公司名称	南京源龙电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路90号大方国际
联系电话	13270817628

产品详情

冷库安装工程中的冷库门的使用注意事项

- 1、冷库门在使用过程中，应注意开门、关门的力度。不得不大力推、踢门，门猛烈撞击缓冲胶头；
- 2、不得把平移门当作梯子爬上库顶作业，若有开门困难的情况出现，应检查上部掉滑轮有无卡阻或下部门体有无杂物堵住；
- 3、除此之外还要检查是否上轨道有下沉现象；
- 4、如果出现螺栓松动等情况或密封条卡的太紧，应重新调整；
- 5、还需要经常检查库门密封胶条，做好清洁保养，防止密封胶条变形而跑冷。

冷库安装时如何操作冷库配电箱

冷库安装之后，冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护，比如说钢管软管这一些配线，我们是放在不容易受损的地方，否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。同时配电箱机床之间的电源线是放置在桥架中间，桥架也需要使用底座来起到制成的作用，在使用桥架的时候，千万不可以和地面直接接触。冷库配电箱外面的配管也需要做到统一，这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象，那么在后期的使用中，经常性都会出现故障问题，浪费我们不必要的维修费用。

冷库安装时，对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都要重视起来，布线的时候，需要远离靠近加热的地方，接线是放置在连接箱里面，加热器的连接线是使用玻璃或者是陶管电线，冷库制造厂家，为了安全不可以使用可燃性电线。冷库配电箱外面所有的电线在链接的时候都需要放在连接箱内，这也是冷库安装过程中的重要内容，此外，连接线的中间不可以有接头。冷库配电箱所有的连接箱，电线入

口的保护等级，全部都需要在IP55以上的标准，这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。中继合端子台使用两个电线进行连接，如果需要连接三根以上的电线，是设置其他的端子台，小型冷库制造，否则也会影响到配电箱的正常使用。感应器在布线的时候如果防止在容易受损的地方，是使用软管来起到保护作用，软管的使用，是直接安放在感应器的根部同时，冷库安装之后，对于配电箱的正常使用，需要经常性进行检查，一旦出现隐患，必须要在时间进行处理，否则对于正常的使用会造成影响，甚至会造成经济的损失，希望大家一定要重视检查。

冷库安装知识之螺杆式制冷压缩机的维护操作

螺杆式压缩机平时的一般维护 为确保制冷机组的长期无故障工作，适宜的维护很重要。应做好平时的一般维护：1、保持制冷剂和油清洁无水分，要避免湿气污染。在对冷却系统的任一部分进行了维护之后，句容冷库制造，在重新工作前要抽真空以除去湿气。凝聚在压缩机内的水分，在压缩机运行时，或更可能在关机时导致关键部件的锈蚀并降低寿命。2、保持吸入口过滤网清洁。要定期检查，尤其对于到压缩机的吸入口通道上可能存在焊渣和管内铁锈的新系统。吸入口过滤网上过度的污染会引起过滤网的，并把颗粒漏入压缩机内。3、保持油过滤器的清洁。如果出现压降增加，表明有污物，就要停机清洗或更换过滤器。压缩机在高的过滤器压降下长期运行，会导致压缩机缺油，并导致过早的轴承损坏。4、避免压缩机受液体制冷剂阻塞。在现有各种类型压缩机中，螺杆式压缩机虽然可能是容许液体制冷剂的吸入的压缩机，但它不是液体泵。要确保有足够的过热器和吸入口蓄液器的规格适当，以避免把液体制冷剂排入到压缩机内。5、在长期停机期间要保护压缩机。如果要长期非运行停机，冷库制造商，应把压缩机抽真空到低压，再将氮气或油充入。6、任何时间，只要压缩机呈现振动水平、噪声或性能上明显变化，应采取预防性维护检查。

冷库制造商-句容冷库制造-源龙电器(查看)由南京源龙电器设备有限公司提供。南京源龙电器设备有限公司(www.njylsqsb.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源龙电器——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区建宁路90号大方国际，联系人：杨总。